

NL Handleiding: Pyrex Cook & Store Glazen Ovenschaalset met Deksel 3-delig - 400 ml, 1,1 Liter & 2,5 Liter

Producttitel

Pyrex Cook & Store Glazen Ovenschaalset met Deksel 3-delig - 400 ml, 1,1 Liter & 2,5 Liter

Inhoud van het product

- 1x Ovenschaal met deksel 400 ml (Lengte 17 cm, Breedte 10 cm, Hoogte 5 cm, Gewicht 330 g)
- 1x Ovenschaal met deksel 1,1 Liter (Lengte 23 cm, Breedte 15 cm, Hoogte 7 cm, Gewicht 670 g)
- 1x Ovenschaal met deksel 2,5 Liter (Lengte 28 cm, Breedte 20 cm, Hoogte 8 cm, Gewicht 1180 g)
- Materiaal schaal: Borosilicaatglas
- Materiaal deksel: Kunststof (BPA-vrij)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het bereiden, koken, bewaren en opwarmen van gerechten – ideaal als ovenschaal, bewaardoos en magnetronschaal
- Geschikt voor de oven: Ja (zonder deksel), tot 350 °C
- Geschikt voor de magnetron: Ja (zonder deksel)
- Geschikt voor de vriezer: Ja, tot -40 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Bestand tegen thermische schokken: Ja, tot 240 °C temperatuurverschil
- Temperatuurbereik: Van -40 °C tot +350 °C
- Deksel in de oven: Nee – gebruik het deksel uitsluitend voor opslag en niet in de oven
- Rechthoekige vorm: Ja – stapelbaar en ruimtebesparend te bewaren
- Voorzichtigheid: Glas kan breken bij val of bij plotseling contact met een koud oppervlak direct na verhitting – laat de schaal afkoelen op een droge ondergrond

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het glas kunnen bekrassen.
- Drogen: Droog het product direct na het afwassen af met een zachte doek om waterstrepen te voorkomen.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op barsten, chips of scheuren. Neem het product uit gebruik bij zichtbare beschadiging.
- Opslag: Bewaar glazen pannen op een stabiele, vlakke ondergrond en vermijd het stapelen van zware voorwerpen er bovenop.

Veiligheidsinstructies

- Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen, stoten of plotselinge temperatuurwisselingen. Ruim glasscherven onmiddellijk en voorzichtig op.
- Snijgevaar: Gebroken glas veroorzaakt scherpe scherven. Gebruik een bezem of dikke handschoenen bij het opruimen – gebruik nooit blote handen.

- Thermische schok: Stel glas niet bloot aan plotselinge temperatuurwisselingen, zoals direct van de koelkast naar een hete warmtebron.
- Controleer het product vóór elk gebruik op scheuren of beschadigingen. Gebruik het product niet bij zichtbare beschadigingen.
- Laat het product afkoelen voordat u het aanraakt na verhitting.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Afgedankt glas (heel): Gooi onbeschadigd afgedankt glas in de glasbak.
- Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in krantenpapier of karton vóór het weggooien om letsel te voorkomen.
- Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalinstructies in uw regio.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Pyrex Cook & Store Glass Oven Dish Set with Lid 3-piece - 400 ml, 1.1 Litre & 2.5 Litre

Product Title

Pyrex Cook & Store Glass Oven Dish Set with Lid 3-piece - 400 ml, 1.1 Litre & 2.5 Litre

Contents of the Product

- 1x Oven dish with lid 400 ml (Length 17 cm, Width 10 cm, Height 5 cm, Weight 330 g)
- 1x Oven dish with lid 1.1 Litre (Length 23 cm, Width 15 cm, Height 7 cm, Weight 670 g)
- 1x Oven dish with lid 2.5 Litre (Length 28 cm, Width 20 cm, Height 8 cm, Weight 1180 g)
- Material dish: Borosilicate glass
- Material lid: Plastic (BPA-free)

User Instructions

- Use: Suitable for preparing, cooking, storing and reheating food – ideal as an oven dish, storage container and microwave dish
- Oven safe: Yes (without lid), up to 350 °C
- Microwave safe: Yes (without lid)
- Freezer safe: Yes, down to -40 °C
- Dishwasher safe: Yes
- Thermal shock resistance: Yes, up to 240 °C temperature difference
- Temperature range: From -40 °C to +350 °C
- Lid in oven: No – use the lid for storage only, not in the oven
- Rectangular shape: Yes – stackable for space-efficient storage
- Caution: Glass may break if dropped or if placed suddenly on a cold surface directly after heating – allow the dish to cool on a dry surface

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Avoid abrasive cleaners or steel wool that may scratch the glass.
- Drying: Dry the product immediately after washing with a soft cloth to prevent water marks.
- Inspection: Regularly check for cracks, chips, or fractures. Remove the product from use if visibly damaged.
- Storage: Store glass pans on a stable, flat surface and avoid stacking heavy objects on top.

Safety Instructions

- Breakage risk: Glass can break if dropped, knocked, or exposed to sudden temperature changes. Clear up broken glass immediately and carefully.
- Cut hazard: Broken glass creates sharp shards. Use a brush or thick gloves when cleaning up – never use bare hands.
- Thermal shock: Do not expose glass to sudden temperature changes, such as moving directly from the

refrigerator to a hot heat source.

- Inspect the product for cracks or damage before each use. Do not use if visibly damaged.
- Allow the product to cool before handling after heating.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Intact discarded glass: Dispose of undamaged glass in the glass recycling bin.
- Broken glass: Broken glass must be placed in the residual waste. Wrap shards in newspaper or cardboard before disposal to prevent injury.
- Consult your local municipality for correct waste disposal instructions in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of cuts in the event of breakage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Pyrex Cook & Store Glas-Auflaufformen-Set mit Deckel 3-teilig - 400 ml, 1,1 Liter & 2,5 Liter

Produkttitel

Pyrex Cook & Store Glas-Auflaufformen-Set mit Deckel 3-teilig - 400 ml, 1,1 Liter & 2,5 Liter

Produktinhalt

- 1x Auflaufform mit Deckel 400 ml (Länge 17 cm, Breite 10 cm, Höhe 5 cm, Gewicht 330 g)
- 1x Auflaufform mit Deckel 1,1 Liter (Länge 23 cm, Breite 15 cm, Höhe 7 cm, Gewicht 670 g)
- 1x Auflaufform mit Deckel 2,5 Liter (Länge 28 cm, Breite 20 cm, Höhe 8 cm, Gewicht 1180 g)
- Material Form: Borosilikatglas
- Material Deckel: Kunststoff (BPA-frei)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zum Zubereiten, Kochen, Aufbewahren und Aufwärmen von Speisen – ideal als Auflaufform, Vorratsbehälter und Mikrowellenschüssel
- Ofenfest: Ja (ohne Deckel), bis 350 °C
- Mikrowellengeeignet: Ja (ohne Deckel)
- Gefriergeeignet: Ja, bis -40 °C
- Spülmaschinenfest: Ja
- Temperaturwechselbeständigkeit: Ja, bis 240 °C Temperaturunterschied
- Temperaturbereich: Von -40 °C bis +350 °C
- Deckel im Ofen: Nein – den Deckel ausschließlich zur Aufbewahrung verwenden, nicht im Ofen
- Rechteckige Form: Ja – stapelbar und platzsparend zu lagern
- Vorsicht: Glas kann bei Fall oder bei plötzlichem Kontakt mit einer kalten Oberfläche direkt nach dem Erhitzen brechen – lassen Sie die Form auf einer trockenen Unterlage abkühlen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel reinigen. Scheuermittel oder Stahlwolle vermeiden, die das Glas zerkratzen können.
- Trocknen: Das Produkt nach dem Abwaschen sofort mit einem weichen Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Inspektion: Das Produkt regelmäßig auf Risse, Abplatzungen oder Sprünge prüfen. Bei sichtbaren Schäden nicht mehr verwenden.
- Lagerung: Gläserne Töpfe auf einer stabilen, flachen Unterlage aufbewahren und nicht mit schweren Gegenständen belasten.

Sicherheitshinweise

- Bruchgefahr: Glas kann brechen, wenn es fällt, gestoßen wird oder plötzlichen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Glasscherben sofort und vorsichtig beseitigen.
- Schnittgefahr: Gebrochenes Glas erzeugt scharfe Scherben. Beim Aufräumen eine Bürste oder dicke

Handschuhe verwenden – niemals mit bloßen Händen.

- Thermischer Schock: Glas keinen plötzlichen Temperaturschwankungen aussetzen, z. B. direkt aus dem Kühlschrank auf eine heiße Wärmequelle stellen.
- Das Produkt vor jedem Gebrauch auf Risse oder Beschädigungen prüfen. Bei sichtbaren Beschädigungen nicht verwenden.
- Das Produkt nach dem Erhitzen abkühlen lassen, bevor Sie es anfassen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Unbeschädigtes Altglas: Unbeschädigtes Glas in den Glascontainer entsorgen.
- Gebrochenes Glas: Gebrochenes Glas gehört in den Restmüll. Scherben vor der Entsorgung in Zeitungspapier oder Karton einwickeln, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die korrekten Entsorgungsvorschriften in Ihrer Region.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verletzungsgefahr durch Schnitte bei Bruch.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Pyrex Cook & Store Set de plats en verre avec couvercle 3 pièces - 400 ml, 1,1 litre & 2,5 litres

Titre du produit

Pyrex Cook & Store Set de plats en verre avec couvercle 3 pièces - 400 ml, 1,1 litre & 2,5 litres

Contenu du produit

- 1x Plat à four avec couvercle 400 ml (Longueur 17 cm, Largeur 10 cm, Hauteur 5 cm, Poids 330 g)
- 1x Plat à four avec couvercle 1,1 litre (Longueur 23 cm, Largeur 15 cm, Hauteur 7 cm, Poids 670 g)
- 1x Plat à four avec couvercle 2,5 litres (Longueur 28 cm, Largeur 20 cm, Hauteur 8 cm, Poids 1180 g)
- Matériau plat : Verre borosilicaté
- Matériau couvercle : Plastique (sans BPA)

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Convient pour préparer, cuisiner, conserver et réchauffer des aliments – idéal comme plat à four, boîte de conservation et plat pour micro-ondes
- Compatible four : Oui (sans couvercle), jusqu'à 350 °C
- Compatible micro-ondes : Oui (sans couvercle)
- Compatible congélateur : Oui, jusqu'à -40 °C
- Compatible lave-vaisselle : Oui
- Résistance aux chocs thermiques : Oui, jusqu'à 240 °C d'écart de température
- Plage de températures : De -40 °C à +350 °C
- Couvercle au four : Non – utiliser le couvercle uniquement pour la conservation, pas au four
- Forme rectangulaire : Oui – empilable pour un rangement économique en espace
- Attention : Le verre peut se briser en cas de chute ou de contact soudain avec une surface froide juste après la chauffe – laisser refroidir le plat sur une surface sèche

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Éviter les produits abrasifs ou la laine d'acier qui pourraient rayer le verre.
- Séchage : Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon doux pour éviter les traces d'eau.
- Inspection : Vérifier régulièrement l'absence de fissures, d'éclats ou de fractures. Mettre le produit hors service en cas de dommage visible.
- Rangement : Stocker les casseroles en verre sur une surface stable et plane. Éviter de poser des objets lourds dessus.

Consignes de sécurité

- Risque de casse : Le verre peut se briser en cas de chute, de choc ou de variation soudaine de température. Ramasser les éclats de verre immédiatement et avec précaution.
- Risque de coupure : Le verre brisé produit des éclats tranchants. Utiliser une brosse ou des gants épais pour ramasser les éclats – ne jamais utiliser les mains nues.

- Choc thermique : Ne pas exposer le verre à des variations soudaines de température, par exemple en passant directement du réfrigérateur à une source de chaleur.
- Inspecter le produit avant chaque utilisation pour détecter fissures ou dommages. Ne pas utiliser en cas de dommage visible.
- Laisser refroidir le produit avant de le manipuler après chauffage.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné aux adultes et aux enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Verre intact mis au rebut : Déposer le verre non endommagé dans le conteneur à verre (recyclage).
- Verre brisé : Le verre brisé doit être placé dans les ordures ménagères. Envelopper les éclats dans du papier journal ou du carton avant de les jeter pour éviter les blessures.
- Consultez votre municipalité pour connaître les consignes de tri en vigueur dans votre région.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de coupures en cas de bris.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Pyrex Cook & Store Set di Pirofilo in Vetro con Coperchio 3 pezzi - 400 ml, 1,1 litro & 2,5 litri

Titolo del prodotto

Pyrex Cook & Store Set di Pirofilo in Vetro con Coperchio 3 pezzi - 400 ml, 1,1 litro & 2,5 litri

Contenuto del prodotto

- 1x Pirofila con coperchio 400 ml (Lunghezza 17 cm, Larghezza 10 cm, Altezza 5 cm, Peso 330 g)
- 1x Pirofila con coperchio 1,1 litro (Lunghezza 23 cm, Larghezza 15 cm, Altezza 7 cm, Peso 670 g)
- 1x Pirofila con coperchio 2,5 litri (Lunghezza 28 cm, Larghezza 20 cm, Altezza 8 cm, Peso 1180 g)
- Materiale pirofila: Vetro borosilicato
- Materiale coperchio: Plastica (senza BPA)

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto per preparare, cucinare, conservare e riscaldare i cibi – ideale come pirofila, contenitore per alimenti e piatto per microonde
- Adatto al forno: Sì (senza coperchio), fino a 350 °C
- Adatto al microonde: Sì (senza coperchio)
- Adatto al congelatore: Sì, fino a -40 °C
- Lavabile in lavastoviglie: Sì
- Resistenza agli shock termici: Sì, fino a 240 °C di differenza di temperatura
- Intervallo di temperatura: Da -40 °C a +350 °C
- Coperchio in forno: No – utilizzare il coperchio solo per la conservazione, non in forno
- Forma rettangolare: Sì – impilabile per un deposito efficiente in termini di spazio
- Attenzione: Il vetro può rompersi in caso di caduta o di contatto improvviso con una superficie fredda subito dopo il riscaldamento – lasciare raffreddare la pirofila su una superficie asciutta

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Evitare prodotti abrasivi o pagliette d'acciaio che potrebbero graffiare il vetro.
- Asciugatura: Asciugare il prodotto immediatamente dopo il lavaggio con un panno morbido per evitare aloni d'acqua.
- Ispezione: Controllare regolarmente la presenza di crepe, schegge o fratture. Togliere il prodotto dall'uso in caso di danni visibili.
- Conservazione: Conservare le pentole in vetro su una superficie stabile e piana. Evitare di appoggiarvi oggetti pesanti sopra.

Istruzioni di sicurezza

- Rischio di rottura: Il vetro può rompersi in caso di caduta, urto o sbalzi improvvisi di temperatura. Raccogliere immediatamente e con cautela i frammenti di vetro.
- Rischio di taglio: Il vetro rotto produce schegge taglienti. Utilizzare una spazzola o guanti spessi per

raccoglierle – non usare mai le mani nude.

- Shock termico: Non esporre il vetro a sbalzi improvvisi di temperatura, ad esempio spostandolo direttamente dal frigorifero a una fonte di calore.
- Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo per verificare la presenza di crepe o danni. Non utilizzarlo in caso di danni visibili.
- Lasciare raffreddare il prodotto prima di maneggiarlo dopo il riscaldamento.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Vetro integro dismesso: Smaltire il vetro non danneggiato nel contenitore per il vetro.
- Vetro rotto: Il vetro rotto va nei rifiuti indifferenziati. Avvolgere i frammenti in carta di giornale o cartone prima dello smaltimento per evitare lesioni.
- Consultare il proprio comune per le corrette istruzioni di smaltimento nella propria area.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Pyrex Cook & Store Zestaw szklanych naczyń do zapiekania z pokrywką 3-częściowy - 400 ml, 1,1 litra i 2,5 litra

Tytuł produktu

Pyrex Cook & Store Zestaw szklanych naczyń do zapiekania z pokrywką 3-częściowy - 400 ml, 1,1 litra i 2,5 litra

Zawartość produktu

- 1x Naczynie do zapiekania z pokrywką 400 ml (Długość 17 cm, Szerokość 10 cm, Wysokość 5 cm, Waga 330 g)
- 1x Naczynie do zapiekania z pokrywką 1,1 litra (Długość 23 cm, Szerokość 15 cm, Wysokość 7 cm, Waga 670 g)
- 1x Naczynie do zapiekania z pokrywką 2,5 litra (Długość 28 cm, Szerokość 20 cm, Wysokość 8 cm, Waga 1180 g)
- Materiał naczynia: Szkło borokrzemianowe
- Materiał pokrywki: Tworzywo sztuczne (bez BPA)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Nadaje się do przygotowywania, gotowania, przechowywania i podgrzewania potraw – idealne jako naczynie do zapiekania, pojemnik do przechowywania i naczynie do mikrofalówki
- Bezpieczne do piekarnika: Tak (bez pokrywki), do 350°C
- Bezpieczne do mikrofalówki: Tak (bez pokrywki)
- Bezpieczne do zamrażarki: Tak, do -40°C
- Nadaje się do zmywarki: Tak
- Odporność na szoki termiczne: Tak, do 240°C różnicy temperatur
- Zakres temperatur: Od -40°C do +350°C
- Pokrywka do piekarnika: Nie – pokrywkę należy używać wyłącznie do przechowywania, nie w piekarniku
- Prostokątny kształt: Tak – możliwość sztaplowania w celu oszczędności miejsca
- Uwaga: Szkło może pęknąć przy upadku lub nagłym kontakcie z zimną powierzchnią bezpośrednio po podgrzaniu – odczekaj, aż naczynie ostygnie na suchym podłożu

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Unikać środków ściernych lub druciaków, które mogą porysować szkło.
- Suszenie: Natychmiast po umyciu osuszyć produkt miękką ściereczką, aby zapobiec powstawaniu smug.
- Inspekcja: Regularnie sprawdzać produkt pod kątem pęknięć, odprysków lub szczelin. Wycofać produkt z użycia w przypadku widocznych uszkodzeń.
- Przechowywanie: Przechowywać szklane garnki na stabilnej, płaskiej powierzchni. Nie układać na nich ciężkich przedmiotów.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ryzyko stłuczenia: Szkło może pęknąć przy upadku, uderzeniu lub nagłej zmianie temperatury. Natychmiast i ostrożnie usuń odłamki szkła.
- Ryzyko skaleczenia: Stłuczone szkło tworzy ostre odłamki. Podczas sprzątania używaj szczotki lub grubych rękawic – nigdy gołych rąk.
- Szok termiczny: Nie narażaj szkła na nagłe zmiany temperatury, np. nie przenoś bezpośrednio z lodówki na gorące źródło ciepła.
- Przed każdym użyciem sprawdź produkt pod kątem pęknięć lub uszkodzeń. Nie używaj produktu w przypadku widocznych uszkodzeń.
- Przed dotknięciem produktu po podgrzaniu odczekaj, aż ostygnie.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Nieuszkodzone szkło: Wyrzucić nieuszkodzone szkło do pojemnika na szkło (recykling).
- Stłuczone szkło: Stłuczone szkło należy wyrzucić do odpadów zmieszanych. Przed wyrzuceniem zawinąć odłamki w gazetę lub tekturę, aby uniknąć skaleczenia.
- Skontaktuj się z lokalną gminą w celu uzyskania informacji o zasadach segregacji odpadów w swoim regionie.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczenia w przypadku stłuczenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Pyrex Cook & Store Set de Fuentes de Vidrio con Tapa 3 piezas - 400 ml, 1,1 litro y 2,5 litros

Título del producto

Pyrex Cook & Store Set de Fuentes de Vidrio con Tapa 3 piezas - 400 ml, 1,1 litro y 2,5 litros

Contenido del producto

- 1x Fuente para horno con tapa 400 ml (Longitud 17 cm, Anchura 10 cm, Altura 5 cm, Peso 330 g)
- 1x Fuente para horno con tapa 1,1 litro (Longitud 23 cm, Anchura 15 cm, Altura 7 cm, Peso 670 g)
- 1x Fuente para horno con tapa 2,5 litros (Longitud 28 cm, Anchura 20 cm, Altura 8 cm, Peso 1180 g)
- Material fuente: Vidrio borosilicato
- Material tapa: Plástico (sin BPA)

Instrucciones de uso

- Uso: Apto para preparar, cocinar, conservar y recalentar alimentos – ideal como fuente para horno, recipiente de almacenamiento y recipiente para microondas
- Apto para horno: Sí (sin tapa), hasta 350°C
- Apto para microondas: Sí (sin tapa)
- Apto para congelador: Sí, hasta -40°C
- Apto para lavavajillas: Sí
- Resistencia a choques térmicos: Sí, hasta 240°C de diferencia de temperatura
- Rango de temperatura: De -40°C a +350°C
- Tapa en el horno: No – utilizar la tapa únicamente para almacenamiento, no en el horno
- Forma rectangular: Sí – apilable para un almacenamiento eficiente en espacio
- Precaución: El vidrio puede romperse si cae o si se coloca de forma repentina sobre una superficie fría justo después de calentarse – deje enfriar la fuente sobre una superficie seca

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lave con agua caliente y un detergente suave. Evite limpiadores abrasivos o estropajos de acero que puedan rayar el vidrio.
- Secado: Seque el producto inmediatamente tras el lavado con un paño suave para evitar marcas de agua.
- Inspección: Compruebe regularmente si hay grietas, astillas o fracturas. Retire el producto del uso si presenta daños visibles.
- Almacenamiento: Guarde las sartenes y ollas de vidrio sobre una superficie estable y plana. Evite colocar objetos pesados encima.

Instrucciones de seguridad

- Riesgo de rotura: El vidrio puede romperse al caerse, recibir golpes o ante cambios bruscos de temperatura. Recoja los fragmentos de vidrio de inmediato y con cuidado.
- Riesgo de corte: El vidrio roto produce fragmentos afilados. Use un cepillo o guantes gruesos para recogerlos; nunca lo haga con las manos desnudas.

- Choque térmico: No exponga el vidrio a cambios bruscos de temperatura, como pasar directamente del frigorífico a una fuente de calor.
- Inspeccione el producto antes de cada uso para detectar grietas o daños. No lo utilice si presenta daños visibles.
- Deje enfriar el producto antes de manipularlo tras el calentamiento.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Vidrio descartado intacto: Deposite el vidrio no dañado en el contenedor de reciclaje de vidrio.
- Vidrio roto: El vidrio roto debe desecharse en la basura de residuos no reciclables. Envuelva los fragmentos en papel de periódico o cartón antes de tirarlos para evitar lesiones.
- Consulte a su municipio para conocer las instrucciones de eliminación de residuos correctas en su área.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de cortes en caso de rotura.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Pyrex Cook & Store Glasugnsfatsset med Lock 3 delar - 400 ml, 1,1 liter & 2,5 liter

Produkttitel

Pyrex Cook & Store Glasugnsfatsset med Lock 3 delar - 400 ml, 1,1 liter & 2,5 liter

Produktinnehåll

- 1x Ugsnfat med lock 400 ml (Längd 17 cm, Bredd 10 cm, Höjd 5 cm, Vikt 330 g)
- 1x Ugsnfat med lock 1,1 liter (Längd 23 cm, Bredd 15 cm, Höjd 7 cm, Vikt 670 g)
- 1x Ugsnfat med lock 2,5 liter (Längd 28 cm, Bredd 20 cm, Höjd 8 cm, Vikt 1180 g)
- Material fat: Borosilikatglas
- Material lock: Plast (BPA-fri)

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för att tillaga, laga, förvara och värma upp mat – idealisk som ugsnfat, förvaringsbehållare och mikrovågsskål
- Ugsnäsäker: Ja (utan lock), upp till 350°C
- Mikrovågssäker: Ja (utan lock)
- Fryssäker: Ja, ner till -40°C
- Diskmaskinssäker: Ja
- Termisk chockbeständighet: Ja, upp till 240°C temperaturdifferens
- Temperaturintervall: Från -40°C till +350°C
- Lock i ugnen: Nej – använd locket enbart för förvaring, inte i ugnen
- Rektangulär form: Ja – stapelbar för utrymmeseffektiv förvaring
- Försiktighet: Glas kan gå sönder vid fall eller vid plötslig kontakt med en kall yta direkt efter uppvärmning – låt formen svalna på ett torrt underlag

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Undvik slipande rengöringsmedel eller stålull som kan repa glaset.
- Torkning: Torka produkten omedelbart efter diskning med en mjuk duk för att undvika vattenfläckar.
- Inspektion: Kontrollera regelbundet efter sprickor, nagg eller brott. Ta produkten ur bruk vid synliga skador.
- Förvaring: Förvara glaskastruller på ett stabilt, plant underlag. Undvik att stapla tunga föremål ovanpå.

Säkerhetsinstruktioner

- Bräckningsrisk: Glas kan gå sönder vid fall, stötar eller plötsliga temperaturförändringar. Samla omedelbart upp glasskärvor på ett försiktigt sätt.
- Skärrisk: Krossat glas ger vassa skärvor. Använd en borste eller tjocka handskar vid uppsamling – aldrig bara händer.
- Termisk chock: Utsätt inte glas för plötsliga temperaturväxlingar, till exempel direkt från kylskåp till en het

värmekälla.

- Kontrollera produkten för sprickor eller skador före varje användning. Använd inte produkten om den är synligt skadad.
- Låt produkten svalna innan du hanterar den efter uppvärmning.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för vuxna och barn under vuxens uppsikt.

Avfallsinstruktioner

- Hel utgallrad glas: Kassera oskadade glasprodukter i glasåtervinningsbehållaren.
- Krossat glas: Krossat glas ska läggas i restavfallet. Slå in skärvor i tidningspapper eller kartong innan kassering för att förebygga skador.
- Kontakta din kommun för korrekta avfallshanteringsinstruktioner i ditt område.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för skärskador vid brott.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.