NL Handleiding: Boska Cheese Baker Porselein met Onderstel - ø 13 cm / 500 ml

Producttitel

Boska Cheese Baker Porselein met Onderstel - ø 13 cm / 500 ml

Inhoud van het product

• 1x Cheese Baker schaal met deksel (Diameter: 13 cm, Hoogte: 14 cm, Inhoud: 500 ml)
• 1x Gietijzeren onderstel
• Materiaal schaal en deksel: Porselein
• Materiaal onderstel: Gietijzer

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Ideaal voor het bereiden en serveren van warme camembert, gesmolten kaas, warme dips, kleine voorgerechten of desserts zoals s'mores-dip
• Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 250 °C (schaal en deksel)
• Geschikt voor magnetron: Ja (schaal en deksel)
• Vaatwasserbestendig: Ja, voor schaal en deksel; onderstel uitsluitend met de hand wassen
• Warmhouden: Plaats de schaal op het gietijzeren onderstel met een waxinelichtje om het gerecht warm en vloeibaar te houden
• Bewaren: Met het deksel op de schaal geschikt voor bewaring van restjes in de koelkast
• Maximale inhoud: 500 ml

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, omdat deze het glazuur van het porselein kunnen beschadigen.
• Vlekken: Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een zachte doek en een milde reiniger. Schuur niet over het oppervlak.
• Opslag: Stapel porseleinen pannen voorzichtig. Gebruik beschermende tussenlagen (zoals een theedoek) om krassen en chips te voorkomen.
• Droogleggen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.

Veiligheidsinstructies

• Breekbaarheid: Porselein kan breken of splinteren bij vallen of stoten. Behandel het product met zorg.
• Scherpe randen: Gebroken porselein heeft scherpe randen. Ruim scherven direct op met een borstel of handschoen, niet met blote handen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar een hete warmtebron plaatsen. Dit kan het porselein doen barsten.
• Warmte: Het product kan heet worden tijdens gebruik. Gebruik pannenlappen of ovenwanten bij het hanteren van een hete pan.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

• Gebroken of afgedankt porselein gooit u bij het restafval. Porselein hoort niet in de glasbak.
• Wikkel scherven in papier of karton voordat u ze weggooit, om letsel te voorkomen.
• Controleer of uw gemeente specifieke inleveropties heeft voor keramisch afval.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk van het porselein.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Boska Cheese Baker Porcelain with Stand - ø 13 cm / 500 ml

Product Title

Boska Cheese Baker Porcelain with Stand - ø 13 cm / 500 ml

Contents of the Product

• 1x Cheese Baker dish with lid (Diameter: 13 cm, Height: 14 cm, Capacity: 500 ml)
• 1x Cast iron stand
• Material dish and lid: Porcelain
• Material stand: Cast iron

User Instructions

• Use: Ideal for preparing and serving warm camembert, melted cheese, warm dips, small starters or desserts such as s'mores dip
• Oven safe: Yes, up to 250 °C (dish and lid)
• Microwave safe: Yes (dish and lid)
• Dishwasher safe: Yes, for dish and lid; stand must be washed by hand only
• Keeping warm: Place the dish on the cast iron stand with a tea light to keep the dish warm and liquid
• Storage: With the lid on, suitable for storing leftovers in the refrigerator
• Maximum capacity: 500 ml

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Do not use abrasive cleaners or steel wool, as these can damage the porcelain glaze.
• Stains: Stubborn stains can be removed with a soft cloth and a mild cleaner. Do not scrub the surface.
• Storage: Stack porcelain pans carefully. Use protective layers (such as a tea towel) between items to prevent scratches and chips.
• Drying: Allow the product to dry completely before storing.

Safety Instructions

• Fragility: Porcelain can break or chip if dropped or knocked. Handle with care.
• Sharp edges: Broken porcelain has sharp edges. Clean up shards immediately using a brush or gloves, not bare hands.
• Thermal shock: Avoid sudden temperature changes, such as placing the item directly from the freezer onto a hot heat source. This can cause cracking.
• Heat: The product may become hot during use. Use oven mitts or pot holders when handling a hot pan.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

• Broken or discarded porcelain should be disposed of in the residual waste bin. Do not place porcelain in the glass recycling container.
• Wrap shards in paper or cardboard before disposing of them to prevent injury.
• Check whether your local municipality has specific collection options for ceramic waste.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read the label/these instructions before use.

Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.
- **-:** Physical hazard: Risk of cuts from broken porcelain.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Boska Cheese Baker Porzellan mit Untergestell - ø 13 cm / 500 ml

Produkttitel

Boska Cheese Baker Porzellan mit Untergestell - ø 13 cm / 500 ml

Produktinhalt

• 1x Cheese Baker Schale mit Deckel (Durchmesser: 13 cm, Höhe: 14 cm, Inhalt: 500 ml)
• 1x Untergestell
• Material Schale und Deckel: Porzellan
• Material Untergestell: Gusseisen

Benutzeranleitung

• Verwendung: Ideal zum Zubereiten und Servieren von warmem Camembert, geschmolzenem Käse, warmen Dips, kleinen Vorspeisen oder Desserts wie S'mores-Dip
• Ofengeeignet: Ja, bis maximal 250 °C (Schale und Deckel)
• Mikrowellengeeignet: Ja (Schale und Deckel)
• Spülmaschinenfest: Ja, für Schale und Deckel; Untergestell nur von Hand waschen
• Warmhalten: Schale auf das gusseiserne Untergestell mit einem Teelicht stellen, um das Gericht warm und flüssig zu halten
• Aufbewahrung: Mit aufgelegtem Deckel geeignet zur Aufbewahrung von Resten im Kühlschrank
• Maximales Fassungsvermögen: 500 ml

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden, da diese den Porzellanglasur beschädigen können.
• Flecken: Hartnäckige Flecken können mit einem weichen Tuch und einem milden Reiniger entfernt werden. Nicht über die Oberfläche schrubben.
• Aufbewahrung: Porzellantöpfe vorsichtig stapeln. Schutzlagen (z. B. ein Geschirrtuch) zwischen den Teilen verwenden, um Kratzer und Abplatzungen zu vermeiden.
• Trocknen: Das Produkt vor dem Einlagern vollständig trocknen lassen.

Sicherheitshinweise

• Zerbrechlichkeit: Porzellan kann brechen oder absplittern, wenn es fällt oder gestoßen wird. Bitte sorgsam behandeln.
• Scharfe Kanten: Gebrochenes Porzellan hat scharfe Kanten. Scherben sofort mit einer Bürste oder Handschuhen aufräumen, niemals mit bloßen Händen.
• Thermischer Schock: Schnelle Temperaturwechsel vermeiden, z. B. das direkte Überführen vom Gefrierschrank auf eine heiße Hitzequelle. Dies kann zum Bersten des Porzellans führen.
• Hitze: Das Produkt kann sich während des Gebrauchs stark erhitzen. Beim Anfassen einer heißen Pfanne Topflappen oder Ofenhandschuhe verwenden.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

• Gebrochenes oder ausgedientertes Porzellan gehört in den Restmüll. Porzellan darf nicht in den Glascontainer.
• Scherben vor der Entsorgung in Papier oder Pappe einwickeln, um Verletzungen zu vermeiden.
• Prüfen Sie, ob Ihre Gemeinde spezifische Rückgabemöglichkeiten für Keramikabfälle anbietet.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- **-:** Physische Gefahr: Verletzungsgefahr durch Schnittwunden bei Bruch des Porzellans.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Boska Cheese Baker Porcelaine avec Support - ø 13 cm / 500 ml

Titre du produit

Boska Cheese Baker Porcelaine avec Support - ø 13 cm / 500 ml

Contenu du produit

• 1x Plat Cheese Baker avec couvercle (Diamètre : 13 cm, Hauteur : 14 cm, Contenance : 500 ml)
• 1x Support
• Matériau plat et couvercle : Porcelaine
• Matériau support : Fonte

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Idéal pour préparer et servir un camembert chaud, du fromage fondu, des dips chauds, de petites entrées ou des desserts comme le s'mores dip
• Compatible four : Oui, jusqu'à 250 °C (plat et couvercle)
• Compatible micro-ondes : Oui (plat et couvercle)
• Compatible lave-vaisselle : Oui, pour le plat et le couvercle ; le support doit être lavé à la main uniquement
• Maintien au chaud : Placer le plat sur le support en fonte avec une bougie chauffe-plat pour maintenir le plat chaud et liquide
• Conservation : Avec le couvercle, convient à la conservation des restes au réfrigérateur
• Capacité maximale : 500 ml

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de tampons en laine d'acier, car ils peuvent endommager l'émail de la porcelaine.
• Taches : Les taches tenaces peuvent être éliminées avec un chiffon doux et un nettoyant doux. Ne pas frotter la surface.
• Rangement : Empiler les casseroles en porcelaine avec précaution. Utiliser des intercalaires protecteurs (comme un torchon) pour éviter les rayures et les éclats.
• Séchage : Laisser sécher complètement le produit avant de le ranger.

Consignes de sécurité

• Fragilité : La porcelaine peut se casser ou s'ébrécher en cas de chute ou de choc. Manipuler avec soin.
• Bords coupants : La porcelaine brisée présente des bords tranchants. Ramasser immédiatement les éclats à l'aide d'une brosse ou de gants, jamais à mains nues.
• Choc thermique : Éviter les changements brusques de température, comme placer le produit directement du congélateur sur une source de chaleur. Cela peut provoquer des fissures.
• Chaleur : Le produit peut devenir très chaud pendant l'utilisation. Utiliser des maniques ou des gants de cuisine pour manipuler une casserole chaude.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

• La porcelaine cassée ou hors d'usage doit être jetée dans les ordures ménagères résiduelles. Ne pas la mettre dans le conteneur de recyclage du verre.
• Envelopper les éclats dans du papier ou du carton avant de les jeter pour éviter les blessures.
• Vérifier si votre commune propose des options de collecte spécifiques pour les déchets céramiques.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- **-:** Danger physique : Risque de coupures en cas de bris de porcelaine.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Boska Cheese Baker Porcelana con Soporte - ø 13 cm / 500 ml

Título del producto

Boska Cheese Baker Porcelana con Soporte - ø 13 cm / 500 ml

Contenido del producto

• 1x Fuente Cheese Baker con tapa (Diámetro: 13 cm, Altura: 14 cm, Capacidad: 500 ml)
• 1x Soporte
• Material fuente y tapa: Porcelana
• Material soporte: Hierro fundido

Instrucciones de uso

• Uso: Ideal para preparar y servir camembert caliente, queso fundido, dips calientes, pequeños entrantes o postres como el s'mores dip
• Apto para horno: Sí, hasta 250 °C (fuente y tapa)
• Apto para microondas: Sí (fuente y tapa)
• Apto para lavavajillas: Sí, para la fuente y la tapa; el soporte debe lavarse únicamente a mano
• Mantenimiento del calor: Coloque la fuente sobre el soporte de hierro fundido con una vela de té para mantener el plato caliente y líquido
• Almacenamiento: Con la tapa puesta, apta para conservar sobras en el frigorífico
• Capacidad máxima: 500 ml

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. No utilice limpiadores abrasivos ni estropajos de acero, ya que pueden dañar el esmalte de la porcelana.
• Manchas: Las manchas persistentes pueden eliminarse con un paño suave y un limpiador suave. No frote la superficie.
• Almacenamiento: Apile las ollas de porcelana con cuidado. Utilice capas protectoras (como un paño de cocina) entre los utensilios para evitar arañazos y desportilladuras.
• Secado: Deje secar completamente el producto antes de guardarlo.

Instrucciones de seguridad

• Fragilidad: La porcelana puede romperse o astillarse al caer o recibir un golpe. Manipule el producto con cuidado.
• Bordes cortantes: La porcelana rota tiene bordes afilados. Recoja los fragmentos inmediatamente con un cepillo o guantes, nunca con las manos desnudas.
• Choque térmico: Evite los cambios bruscos de temperatura, como pasar el producto directamente del congelador a una fuente de calor. Esto puede provocar grietas.
• Calor: El producto puede calentarse durante el uso. Utilice agarraderas o manoplas de horno al manipular una cacerola caliente.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

• La porcelana rota o desechada debe depositarse en el cubo de residuos no reciclables. No la introduzca en el contenedor de reciclaje de vidrio.
• Envuelva los fragmentos en papel o cartón antes de desecharlos para evitar lesiones.
• Compruebe si su municipio dispone de opciones específicas de recogida de residuos cerámicos.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: Riesgo de cortes por rotura de la porcelana.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Boska Cheese Baker Porselein met Onderstel - ø 13 cm / 500 ml

Produkttitel

Boska Cheese Baker Porselein met Onderstel - ø 13 cm / 500 ml

Produktets indhold

• 1x Cheese Baker schaal met deksel (Diameter: 13 cm, Hoogte: 14 cm, Inhoud: 500 ml)
• 1x Gietijzeren onderstel
• Materiaal schaal en deksel: Porselein
• Materiaal onderstel: Gietijzer

Brugsanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het bereiden en serveren van warme camembert, gesmolten kaas, warme dips, kleine voorgerechten of desserts zoals s'mores-dip
• Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 250 °C (schaal en deksel)
• Geschikt voor magnetron: Ja (schaal en deksel)
• Vaatwasserbestendig: Ja, voor schaal en deksel; onderstel uitsluitend met de hand wassen
• Warmhouden: Plaats de schaal op het gietijzeren onderstel met een waxinelichtje om het gerecht warm en vloeibaar te houden
• Bewaren: Met het deksel op de schaal geschikt voor bewaring van restjes in de koelkast
• Maximale inhoud: 500 ml

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, omdat deze het glazuur van het porselein kunnen beschadigen.
• Vlekken: Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een zachte doek en een milde reiniger. Schuur niet over het oppervlak.
• Opslag: Stapel porseleinen pannen voorzichtig. Gebruik beschermende tussenlagen (zoals een theedoek) om krassen en chips te voorkomen.
• Droogleggen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.

Sikkerhedsinstruktioner

• Breekbaarheid: Porselein kan breken of splinteren bij vallen of stoten. Behandel het product met zorg.
• Scherpe randen: Gebroken porselein heeft scherpe randen. Ruim scherven direct op met een borstel of handschoen, niet met blote handen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar een hete warmtebron plaatsen. Dit kan het porselein doen barsten.
• Warmte: Het product kan heet worden tijdens gebruik. Gebruik pannenlappen of ovenwanten bij het hanteren van een hete pan.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Gebroken of afgedankt porselein gooit u bij het restafval. Porselein hoort niet in de glasbak.
• Wikkel scherven in papier of karton voordat u ze weggooit, om letsel te voorkomen.
• Controleer of uw gemeente specifieke inleveropties heeft voor keramisch afval.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Fareoplysninger

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk van het porselein.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Boska Cheese Baker Porcellana con Supporto - ø 13 cm / 500 ml

Titolo del prodotto

Boska Cheese Baker Porcellana con Supporto - ø 13 cm / 500 ml

Contenuto del prodotto

• 1x Piatto Cheese Baker con coperchio (Diametro: 13 cm, Altezza: 14 cm, Capacità: 500 ml)
• 1x Supporto
• Materiale piatto e coperchio: Porcellana
• Materiale supporto: Ghisa

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Ideale per preparare e servire camembert caldo, formaggio fuso, salse calde, piccoli antipasti o dessert come il s'mores dip
• Adatto al forno: Sì, fino a 250 °C (piatto e coperchio)
• Adatto al microonde: Sì (piatto e coperchio)
• Lavabile in lavastoviglie: Sì, per piatto e coperchio; il supporto deve essere lavato solo a mano
• Mantenimento in caldo: Posizionare il piatto sul supporto in ghisa con una candela scaldavivande per mantenere il piatto caldo e liquido
• Conservazione: Con il coperchio, adatto alla conservazione degli avanzi in frigorifero
• Capacità massima: 500 ml

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente per piatti delicato. Non utilizzare detergenti abrasivi o pagliette in acciaio, in quanto possono danneggiare lo smalto della porcellana.
• Macchie: Le macchie ostinate possono essere rimosse con un panno morbido e un detergente delicato. Non strofinare la superficie con forza.
• Conservazione: Impilare le pentole in porcellana con cura. Utilizzare strati protettivi (come un canovaccio) tra gli oggetti per evitare graffi e scheggiature.
• Asciugatura: Lasciare asciugare completamente il prodotto prima di riporlo.

Istruzioni di sicurezza

• Fragilità: La porcellana può rompersi o scheggiarsi in caso di caduta o urto. Maneggiare con cura.
• Bordi taglienti: La porcellana rotta ha bordi taglienti. Raccogliere i frammenti immediatamente con una spazzola o guanti, mai a mani nude.
• Shock termico: Evitare rapidi cambiamenti di temperatura, come spostare il prodotto direttamente dal freezer su una fonte di calore. Ciò può causare crepe.
• Calore: Il prodotto può scaldarsi durante l'uso. Utilizzare presine o guanti da forno quando si maneggia una pentola calda.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

• La porcellana rotta o dismessa va smaltita nel rifiuto indifferenziato. Non depositarla nel contenitore per il riciclaggio del vetro.
• Avvolgere i frammenti in carta o cartone prima di smaltirli per evitare lesioni.
• Verificare se il proprio comune prevede opzioni di raccolta specifiche per i rifiuti ceramici.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/le istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- **-:** Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura della porcellana.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Boska Cheese Baker Porcelana z Podstawką - ø 13 cm / 500 ml

Tytuł produktu

Boska Cheese Baker Porcelana z Podstawką - ø 13 cm / 500 ml

Zawartość produktu

• 1x Naczynie Cheese Baker z pokrywką (Średnica: 13 cm, Wysokość: 14 cm, Pojemność: 500 ml)
• 1x Podstawka
• Materiał naczynia i pokrywki: Porcelana
• Materiał podstawki: Żeliwo

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Idealne do przygotowania i podawania ciepłego camemberta, roztopionego sera, ciepłych dipów, małych przystawek lub deserów, takich jak s'mores dip
• Przystosowane do piekarnika: Tak, do maksymalnie 250 °C (naczynie i pokrywka)
• Przystosowane do mikrofalówki: Tak (naczynie i pokrywka)
• Nadaje się do zmywarki: Tak, naczynie i pokrywka; podstawkę należy myć wyłącznie ręcznie
• Utrzymywanie ciepła: Umieść naczynie na żeliwnej podstawce ze świeczką typu tealight, aby utrzymać potrawę ciepłą i płynną
• Przechowywanie: Z założoną pokrywką nadaje się do przechowywania resztek w lodówce
• Maksymalna pojemność: 500 ml

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć ciepłą wodą i łagodnym płynem do mycia naczyń. Nie używać środków ściernych ani druciaków stalowych, ponieważ mogą one uszkodzić glazurę porcelany.
• Plamy: Uporczywe plamy można usunąć miękką ściereczką i łagodnym środkiem czyszczącym. Nie szorować powierzchni.
• Przechowywanie: Starannie układać naczynia porcelanowe jedno na drugim. Używać przekładek ochronnych (np. ściereczki kuchennej), aby zapobiec zarysowaniom i odpryskнięciom.
• Suszenie: Przed schowaniem produktu należy pozwolić mu całkowicie wyschnąć.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Kruchość: Porcelana może pęknąć lub odprysnąć przy upadku lub uderzeniu. Należy obchodzić się z produktem ostrożnie.
• Ostre krawędzie: Potłuczona porcelana ma ostre krawędzie. Odłamki należy natychmiast uprzątnąć za pomocą szczotki lub rękawic, nigdy gołymi rękami.
• Szok termiczny: Należy unikać gwałtownych zmian temperatury, np. przenoszenia produktu bezpośrednio z zamrażarki na gorące źródło ciepła. Może to spowodować pęknięcia.
• Ciepło: Produkt może się nagrzewać podczas użytkowania. Podczas chwytania gorącego garnka należy używać rękawic kuchennych lub uchwytów.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

• Potłuczoną lub zużytą porcelanę należy wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. Porcelany nie wolno wrzucać do pojemnika na szkło.
• Przed wyrzuceniem należy zawinąć odłamki w papier lub tekturę, aby zapobiec zranieniu.
• Należy sprawdzić, czy lokalna gmina oferuje szczególne opcje odbioru odpadów ceramicznych.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- **-:** Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczeń w przypadku stłuczenia porcelany.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Boska Cheese Baker Porselein met Onderstel - ø 13 cm / 500 ml

Tuotteen nimi

Boska Cheese Baker Porselein met Onderstel - ø 13 cm / 500 ml

Tuotteen sisältö

• 1x Cheese Baker schaal met deksel (Diameter: 13 cm, Hoogte: 14 cm, Inhoud: 500 ml)
• 1x Gietijzeren onderstel
• Materiaal schaal en deksel: Porselein
• Materiaal onderstel: Gietijzer

Käyttöohjeet

• Gebruik: Ideaal voor het bereiden en serveren van warme camembert, gesmolten kaas, warme dips, kleine voorgerechten of desserts zoals s'mores-dip
• Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 250 °C (schaal en deksel)
• Geschikt voor magnetron: Ja (schaal en deksel)
• Vaatwasserbestendig: Ja, voor schaal en deksel; onderstel uitsluitend met de hand wassen
• Warmhouden: Plaats de schaal op het gietijzeren onderstel met een waxinelichtje om het gerecht warm en vloeibaar te houden
• Bewaren: Met het deksel op de schaal geschikt voor bewaring van restjes in de koelkast
• Maximale inhoud: 500 ml

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, omdat deze het glazuur van het porselein kunnen beschadigen.
• Vlekken: Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een zachte doek en een milde reiniger. Schuur niet over het oppervlak.
• Opslag: Stapel porseleinen pannen voorzichtig. Gebruik beschermende tussenlagen (zoals een theedoek) om krassen en chips te voorkomen.
• Droogleggen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.

Turvallisuusohjeet

• Breekbaarheid: Porselein kan breken of splinteren bij vallen of stoten. Behandel het product met zorg.
• Scherpe randen: Gebroken porselein heeft scherpe randen. Ruim scherven direct op met een borstel of handschoen, niet met blote handen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar een hete warmtebron plaatsen. Dit kan het porselein doen barsten.
• Warmte: Het product kan heet worden tijdens gebruik. Gebruik pannenlappen of ovenwanten bij het hanteren van een hete pan.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

• Gebroken of afgedankt porselein gooit u bij het restafval. Porselein hoort niet in de glasbak.
• Wikkel scherven in papier of karton voordat u ze weggooit, om letsel te voorkomen.
• Controleer of uw gemeente specifieke inleveropties heeft voor keramisch afval.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Vaaratiedot

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk van het porselein.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Boska Cheese Baker Porselein met Onderstel - ø 13 cm / 500 ml

Název výrobku

Boska Cheese Baker Porselein met Onderstel - ø 13 cm / 500 ml

Obsah výrobku

• 1x Cheese Baker schaal met deksel (Diameter: 13 cm, Hoogte: 14 cm, Inhoud: 500 ml)
• 1x Gietijzeren onderstel
• Materiaal schaal en deksel: Porselein
• Materiaal onderstel: Gietijzer

Návod k použití

• Gebruik: Ideaal voor het bereiden en serveren van warme camembert, gesmolten kaas, warme dips, kleine voorgerechten of desserts zoals s'mores-dip
• Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 250 °C (schaal en deksel)
• Geschikt voor magnetron: Ja (schaal en deksel)
• Vaatwasserbestendig: Ja, voor schaal en deksel; onderstel uitsluitend met de hand wassen
• Warmhouden: Plaats de schaal op het gietijzeren onderstel met een waxinelichtje om het gerecht warm en vloeibaar te houden
• Bewaren: Met het deksel op de schaal geschikt voor bewaring van restjes in de koelkast
• Maximale inhoud: 500 ml

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, omdat deze het glazuur van het porselein kunnen beschadigen.
• Vlekken: Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een zachte doek en een milde reiniger. Schuur niet over het oppervlak.
• Opslag: Stapel porseleinen pannen voorzichtig. Gebruik beschermende tussenlagen (zoals een theedoek) om krassen en chips te voorkomen.
• Droogleggen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.

Bezpečnostní pokyny

• Breekbaarheid: Porselein kan breken of splinteren bij vallen of stoten. Behandel het product met zorg.
• Scherpe randen: Gebroken porselein heeft scherpe randen. Ruim scherven direct op met een borstel of handschoen, niet met blote handen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar een hete warmtebron plaatsen. Dit kan het porselein doen barsten.
• Warmte: Het product kan heet worden tijdens gebruik. Gebruik pannenlappen of ovenwanten bij het hanteren van een hete pan.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

• Gebroken of afgedankt porselein gooit u bij het restafval. Porselein hoort niet in de glasbak.
• Wikkel scherven in papier of karton voordat u ze weggooit, om letsel te voorkomen.
• Controleer of uw gemeente specifieke inleveropties heeft voor keramisch afval.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informace o nebezpečí

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk van het porselein.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Boska Cheese Baker Porselein met Onderstel - ø 13 cm / 500 ml

Termék neve

Boska Cheese Baker Porselein met Onderstel - ø 13 cm / 500 ml

A termék tartalma

• 1x Cheese Baker schaal met deksel (Diameter: 13 cm, Hoogte: 14 cm, Inhoud: 500 ml)
• 1x Gietijzeren onderstel
• Materiaal schaal en deksel: Porselein
• Materiaal onderstel: Gietijzer

Használati utasítás

• Gebruik: Ideaal voor het bereiden en serveren van warme camembert, gesmolten kaas, warme dips, kleine voorgerechten of desserts zoals s'mores-dip
• Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 250 °C (schaal en deksel)
• Geschikt voor magnetron: Ja (schaal en deksel)
• Vaatwasserbestendig: Ja, voor schaal en deksel; onderstel uitsluitend met de hand wassen
• Warmhouden: Plaats de schaal op het gietijzeren onderstel met een waxinelichtje om het gerecht warm en vloeibaar te houden
• Bewaren: Met het deksel op de schaal geschikt voor bewaring van restjes in de koelkast
• Maximale inhoud: 500 ml

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, omdat deze het glazuur van het porselein kunnen beschadigen.
• Vlekken: Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een zachte doek en een milde reiniger. Schuur niet over het oppervlak.
• Opslag: Stapel porseleinen pannen voorzichtig. Gebruik beschermende tussenlagen (zoals een theedoek) om krassen en chips te voorkomen.
• Droogleggen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.

Biztonsági utasítások

• Breekbaarheid: Porselein kan breken of splinteren bij vallen of stoten. Behandel het product met zorg.
• Scherpe randen: Gebroken porselein heeft scherpe randen. Ruim scherven direct op met een borstel of handschoen, niet met blote handen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar een hete warmtebron plaatsen. Dit kan het porselein doen barsten.
• Warmte: Het product kan heet worden tijdens gebruik. Gebruik pannenlappen of ovenwanten bij het hanteren van een hete pan.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

• Gebroken of afgedankt porselein gooit u bij het restafval. Porselein hoort niet in de glasbak.
• Wikkel scherven in papier of karton voordat u ze weggooit, om letsel te voorkomen.
• Controleer of uw gemeente specifieke inleveropties heeft voor keramisch afval.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk van het porselein.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Boska Cheese Baker Porselein met Onderstel - ø 13 cm / 500 ml

Título do produto

Boska Cheese Baker Porselein met Onderstel - ø 13 cm / 500 ml

Conteúdo do produto

• 1x Cheese Baker schaal met deksel (Diameter: 13 cm, Hoogte: 14 cm, Inhoud: 500 ml)
• 1x Gietijzeren onderstel
• Materiaal schaal en deksel: Porselein
• Materiaal onderstel: Gietijzer

Instruções de utilização

• Gebruik: Ideaal voor het bereiden en serveren van warme camembert, gesmolten kaas, warme dips, kleine voorgerechten of desserts zoals s'mores-dip
• Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 250 °C (schaal en deksel)
• Geschikt voor magnetron: Ja (schaal en deksel)
• Vaatwasserbestendig: Ja, voor schaal en deksel; onderstel uitsluitend met de hand wassen
• Warmhouden: Plaats de schaal op het gietijzeren onderstel met een waxinelichtje om het gerecht warm en vloeibaar te houden
• Bewaren: Met het deksel op de schaal geschikt voor bewaring van restjes in de koelkast
• Maximale inhoud: 500 ml

Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, omdat deze het glazuur van het porselein kunnen beschadigen.
• Vlekken: Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een zachte doek en een milde reiniger. Schuur niet over het oppervlak.
• Opslag: Stapel porseleinen pannen voorzichtig. Gebruik beschermende tussenlagen (zoals een theedoek) om krassen en chips te voorkomen.
• Droogleggen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.

Instruções de segurança

• Breekbaarheid: Porselein kan breken of splinteren bij vallen of stoten. Behandel het product met zorg.
• Scherpe randen: Gebroken porselein heeft scherpe randen. Ruim scherven direct op met een borstel of handschoen, niet met blote handen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar een hete warmtebron plaatsen. Dit kan het porselein doen barsten.
• Warmte: Het product kan heet worden tijdens gebruik. Gebruik pannenlappen of ovenwanten bij het hanteren van een hete pan.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

• Gebroken of afgedankt porselein gooit u bij het restafval. Porselein hoort niet in de glasbak.
• Wikkel scherven in papier of karton voordat u ze weggooit, om letsel te voorkomen.
• Controleer of uw gemeente specifieke inleveropties heeft voor keramisch afval.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informações sobre perigos

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk van het porselein.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Boska Cheese Baker Porselein met Onderstel - ø 13 cm / 500 ml

Produkttittel

Boska Cheese Baker Porselein met Onderstel - ø 13 cm / 500 ml

Produktinnhold

• 1x Cheese Baker schaal met deksel (Diameter: 13 cm, Hoogte: 14 cm, Inhoud: 500 ml)
• 1x Gietijzeren onderstel
• Materiaal schaal en deksel: Porselein
• Materiaal onderstel: Gietijzer

Bruksanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het bereiden en serveren van warme camembert, gesmolten kaas, warme dips, kleine voorgerechten of desserts zoals s'mores-dip
• Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 250 °C (schaal en deksel)
• Geschikt voor magnetron: Ja (schaal en deksel)
• Vaatwasserbestendig: Ja, voor schaal en deksel; onderstel uitsluitend met de hand wassen
• Warmhouden: Plaats de schaal op het gietijzeren onderstel met een waxinelichtje om het gerecht warm en vloeibaar te houden
• Bewaren: Met het deksel op de schaal geschikt voor bewaring van restjes in de koelkast
• Maximale inhoud: 500 ml

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, omdat deze het glazuur van het porselein kunnen beschadigen.
• Vlekken: Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een zachte doek en een milde reiniger. Schuur niet over het oppervlak.
• Opslag: Stapel porseleinen pannen voorzichtig. Gebruik beschermende tussenlagen (zoals een theedoek) om krassen en chips te voorkomen.
• Droogleggen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Breekbaarheid: Porselein kan breken of splinteren bij vallen of stoten. Behandel het product met zorg.
• Scherpe randen: Gebroken porselein heeft scherpe randen. Ruim scherven direct op met een borstel of handschoen, niet met blote handen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar een hete warmtebron plaatsen. Dit kan het porselein doen barsten.
• Warmte: Het product kan heet worden tijdens gebruik. Gebruik pannenlappen of ovenwanten bij het hanteren van een hete pan.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

• Gebroken of afgedankt porselein gooit u bij het restafval. Porselein hoort niet in de glasbak.
• Wikkel scherven in papier of karton voordat u ze weggooit, om letsel te voorkomen.
• Controleer of uw gemeente specifieke inleveropties heeft voor keramisch afval.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informasjon om farer

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk van het porselein.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Boska Cheese Baker Porselein met Onderstel - ø 13 cm / 500 ml

Titlul produsului

Boska Cheese Baker Porselein met Onderstel - ø 13 cm / 500 ml

Conținutul produsului

• 1x Cheese Baker schaal met deksel (Diameter: 13 cm, Hoogte: 14 cm, Inhoud: 500 ml)
• 1x Gietijzeren onderstel
• Materiaal schaal en deksel: Porselein
• Materiaal onderstel: Gietijzer

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Ideaal voor het bereiden en serveren van warme camembert, gesmolten kaas, warme dips, kleine voorgerechten of desserts zoals s'mores-dip
• Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 250 °C (schaal en deksel)
• Geschikt voor magnetron: Ja (schaal en deksel)
• Vaatwasserbestendig: Ja, voor schaal en deksel; onderstel uitsluitend met de hand wassen
• Warmhouden: Plaats de schaal op het gietijzeren onderstel met een waxinelichtje om het gerecht warm en vloeibaar te houden
• Bewaren: Met het deksel op de schaal geschikt voor bewaring van restjes in de koelkast
• Maximale inhoud: 500 ml

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, omdat deze het glazuur van het porselein kunnen beschadigen.
• Vlekken: Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een zachte doek en een milde reiniger. Schuur niet over het oppervlak.
• Opslag: Stapel porseleinen pannen voorzichtig. Gebruik beschermende tussenlagen (zoals een theedoek) om krassen en chips te voorkomen.
• Droogleggen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.

Instrucțiuni de siguranță

• Breekbaarheid: Porselein kan breken of splinteren bij vallen of stoten. Behandel het product met zorg.
• Scherpe randen: Gebroken porselein heeft scherpe randen. Ruim scherven direct op met een borstel of handschoen, niet met blote handen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar een hete warmtebron plaatsen. Dit kan het porselein doen barsten.
• Warmte: Het product kan heet worden tijdens gebruik. Gebruik pannenlappen of ovenwanten bij het hanteren van een hete pan.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

• Gebroken of afgedankt porselein gooit u bij het restafval. Porselein hoort niet in de glasbak.
• Wikkel scherven in papier of karton voordat u ze weggooit, om letsel te voorkomen.
• Controleer of uw gemeente specifieke inleveropties heeft voor keramisch afval.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informații despre pericole

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk van het porselein.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Boska Cheese Baker Porslin med Ställ - ø 13 cm / 500 ml

Produkttitel

Boska Cheese Baker Porslin med Ställ - ø 13 cm / 500 ml

Produktinnehåll

• 1x Cheese Baker skål med lock (Diameter: 13 cm, Höjd: 14 cm, Volym: 500 ml)
• 1x Ställ
• Material skål och lock: Porslin
• Material ställ: Gjutjärn

Användarinstruktioner

• Användning: Idealisk för att tillaga och servera varm camembert, smält ost, varma dippar, små förrätter eller desserter som s'mores-dip
• Ugnsäker: Ja, upp till 250 °C (skål och lock)
• Mikrovågssäker: Ja (skål och lock)
• Diskmaskinssäker: Ja, för skål och lock; stället ska endast diskas för hand
• Varmhållning: Placera skålen på gjutjärnsställets med ett värmeljus för att hålla rätten varm och flytande
• Förvaring: Med locket på är skålen lämplig för förvaring av rester i kylskåp
• Maximal kapacitet: 500 ml

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska med varmt vatten och ett milt diskmedel. Använd inte slipmedel eller stålull, eftersom dessa kan skada porslinsglasyren.
• Fläckar: Envis smuts kan avlägsnas med en mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel. Skrubba inte på ytan.
• Förvaring: Stapla porslinskastruller varsamt. Använd skyddande mellanlägg (till exempel en kökshandduk) för att förhindra repor och flisning.
• Torkning: Låt produkten torka helt innan den ställs undan.

Säkerhetsinstruktioner

• Bräcklighet: Porslin kan gå sönder eller flisa sig vid fall eller stötar. Hantera produkten varsamt.
• Vassa kanter: Söndrat porslin har vassa kanter. Plocka omedelbart upp skärvor med en borste eller handskar, aldrig med bara händer.
• Termisk chock: Undvik snabba temperaturväxlingar, till exempel att flytta produkten direkt från frysen till en het värmekälla. Detta kan orsaka sprickor.
• Värme: Produkten kan bli het under användning. Använd grytlappar eller ugnsvantar när du hanterar en het kastrull.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är avsedd för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

• Sönderslaget eller uttjänt porslin slängs i restavfallet. Porslin ska inte läggas i glasåtervinningen.
• Slå in skärvor i papper eller kartong innan de kastas för att förhindra skador.
• Kontrollera om din kommun har specifika inlämningsalternativ för keramiskt avfall.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: Risk för skärsår vid sönderslaget porslin.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.