

NL Handleiding: Mepal Beslagkom Set Chef It Nordic Sage 3-delig – Beslagkom 1,5 liter & 3 liter + Spatel

Producttitel

Mepal Beslagkom Set Chef It Nordic Sage 3-delig – Beslagkom 1,5 liter & 3 liter + Spatel

Inhoud van het product

- 1x Beslagkom groot (Inhoud: 3000 ml, Diameter: 223 mm, Hoogte: 160 mm)
- 1x Beslagkom klein (Inhoud: 1500 ml, Diameter: 175 mm, Hoogte: 120 mm)
- 1x Spatel (Lengte: 267 mm)
- Materiaal: PP-kunststof, PBT-kunststof, Siliconen

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het mixen, kloppen en kneden van beslag, deeg en sauzen
- Maximale temperatuurbestendigheid: 110 °C
- Geschikt voor magnetron: Ja
- Geschikt voor oven: Nee
- Geschikt voor vriezer: Ja
- Vaatwasserbestendig: Ja; de antislipring is zodanig ontworpen dat er na het wassen geen water achterblijft
- Antislipbodem: Ja – de kommen blijven stabiel staan tijdens het gebruik
- Schenktuit: Ja – aanwezig op beide kommen voor nauwkeurig schenken zonder knoeien
- BPA-vrij: Ja – 100% BPA-vrij kunststof
- Stapelbaar: Ja – de kommen passen in elkaar voor compact opbergen
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of harde schuursponsjes om het oppervlak te beschermen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en zuiveringszout. Vermijd agressieve oplosmiddelen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen om verkleuring of vochtophoping te voorkomen.
- Opslag: Bewaar kunststof keukengerei op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op krassen, scheuren of vervorming en vervang het indien beschadigd.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: Kunststof keukengerei is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het niet in de oven, op de grill of direct boven een open vlam.
- Verhitting: Laat het product niet in aanraking komen met hete kookplaten, hete pannen of directe

warmtebronnen om vervorming of smelten te voorkomen.

- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen of vetten.
- Beschadiging: Gebruik geen scherpe voorwerpen of messen op kunststof oppervlakken om beschadiging of deeltjesvorming te voorkomen.
- Hygiëne: Vervang kunststof keukengerei bij zichtbare krassen, scheuren of vervorming, omdat bacteriën zich kunnen ophopen in beschadigde oppervlakken.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer afgedankt kunststof keukengerei af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor de juiste afvoermethode in uw gemeente.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Mepal Mixing Bowl Set Chef It Nordic Sage 3-piece – Mixing Bowl 1.5 litre & 3 litre + Spatula

Product Title

Mepal Mixing Bowl Set Chef It Nordic Sage 3-piece – Mixing Bowl 1.5 litre & 3 litre + Spatula

Contents of the Product

- 1x Large mixing bowl (Capacity: 3000 ml, Diameter: 223 mm, Height: 160 mm)
- 1x Small mixing bowl (Capacity: 1500 ml, Diameter: 175 mm, Height: 120 mm)
- 1x Spatula (Length: 267 mm)
- Material: PP plastic, PBT plastic, Silicone

User Instructions

- Use: Ideal for mixing, whisking and kneading batter, dough and sauces
- Maximum temperature resistance: 110 °C
- Suitable for microwave: Yes
- Suitable for oven: No
- Suitable for freezer: Yes
- Dishwasher safe: Yes; the non-slip ring is designed so that no water remains underneath after washing
- Non-slip base: Yes – bowls remain stable during use
- Pouring spout: Yes – present on both bowls for accurate, drip-free pouring
- BPA-free: Yes – 100% BPA-free plastic
- Stackable: Yes – bowls nest together for compact storage
- Do not use abrasive cleaners or hard scouring pads to protect the surface

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Do not use abrasive cleaners or steel wool, which may damage the surface.
- Stains: Remove stubborn stains with a solution of water and baking soda. Avoid aggressive solvents.
- Drying: Dry the product thoroughly after washing to prevent discolouration or moisture build-up.
- Storage: Store plastic kitchenware in a cool, dry place, away from direct heat sources and sunlight.
- Inspection: Regularly check the product for scratches, cracks, or warping and replace if damaged.

Safety Instructions

- Heat: Plastic kitchenware is not heat-resistant. Do not use in the oven, under the grill, or directly over an open flame.
- Heat sources: Keep away from hot hobs, hot pans, and direct heat sources to prevent warping or melting.
- Discolouration: Plastic may discolour with prolonged exposure to strongly coloured foods or fats.
- Damage: Do not use sharp objects or knives on plastic surfaces to prevent damage or particle release.
- Hygiene: Replace plastic kitchenware when visible scratches, cracks, or warping are present, as bacteria can accumulate in damaged surfaces.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of discarded plastic kitchenware via the plastic recycling bin or take it to a plastic recycling point.
- Consult your local waste separation guidelines for the correct disposal method in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Mepal Rührschüssel-Set Chef It Nordic Sage 3-teilig – Rührschüssel 1,5 Liter & 3 Liter + Spatel

Produkttitel

Mepal Rührschüssel-Set Chef It Nordic Sage 3-teilig – Rührschüssel 1,5 Liter & 3 Liter + Spatel

Produktinhalt

- 1x Große Rührschüssel (Inhalt: 3000 ml, Durchmesser: 223 mm, Höhe: 160 mm)
- 1x Kleine Rührschüssel (Inhalt: 1500 ml, Durchmesser: 175 mm, Höhe: 120 mm)
- 1x Spatel (Länge: 267 mm)
- Material: PP-Kunststoff, PBT-Kunststoff, Silikon

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Mischen, Schlagen und Kneten von Teig, Rührteig und Soßen
- Maximale Temperaturbeständigkeit: 110 °C
- Mikrowellengeeignet: Ja
- Ofengeeignet: Nein
- Gefriergeeignet: Ja
- Spülmaschinenfest: Ja; der Antirutschring ist so gestaltet, dass nach dem Waschen kein Wasser darunter zurückbleibt
- Rutschfester Boden: Ja – die Schüsseln stehen während der Nutzung stabil
- Ausgießer: Ja – an beiden Schüsseln vorhanden für genaues, tropffreies Ausgießen
- BPA-frei: Ja – 100 % BPA-freier Kunststoff
- Stapelbar: Ja – die Schüsseln lassen sich ineinander stapeln
- Keine Scheuermittel oder harte Scheuerschwämme verwenden, um die Oberfläche zu schützen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Flecken: Hartnäckige Flecken mit einer Lösung aus Wasser und Natron entfernen. Aggressive Lösungsmittel vermeiden.
- Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen gründlich abtrocknen, um Verfärbungen oder Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.
- Lagerung: Küchenutensilien aus Kunststoff an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkten Wärmequellen und Sonnenlicht aufbewahren.
- Kontrolle: Das Produkt regelmäßig auf Kratzer, Risse oder Verformungen prüfen und bei Beschädigungen ersetzen.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Küchenutensilien aus Kunststoff sind nicht hitzebeständig. Nicht im Backofen, unter dem Grill oder direkt über einer offenen Flamme verwenden.

- **Wärmequellen:** Von heißen Kochfeldern, heißen Töpfen und direkten Wärmequellen fernhalten, um Verformung oder Schmelzen zu vermeiden.
- **Verfärbung:** Kunststoff kann sich bei längerem Kontakt mit stark gefärbten Lebensmitteln oder Fetten verfärben.
- **Beschädigung:** Keine scharfen Gegenstände oder Messer auf Kunststoffoberflächen verwenden, um Beschädigungen oder Partikelbildung zu vermeiden.
- **Hygiene:** Küchenutensilien aus Kunststoff bei sichtbaren Kratzern, Rissen oder Verformungen ersetzen, da sich Bakterien in beschädigten Oberflächen ansammeln können.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Ausgediente Küchenutensilien aus Kunststoff über den Kunststoffrecyclingbehälter entsorgen oder zu einer Kunststoffsammelstelle bringen.
- Die lokalen Mülltrennungsvorschriften für die korrekte Entsorgung in Ihrer Gemeinde beachten.

Warnhinweise

- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Mepal Set de Bols Mélangeurs Chef It Nordic Sage 3 pièces – Bol 1,5 litre & 3 litres + Spatule

Titre du produit

Mepal Set de Bols Mélangeurs Chef It Nordic Sage 3 pièces – Bol 1,5 litre & 3 litres + Spatule

Contenu du produit

- 1x Grand bol mélangeur (Capacité : 3000 ml, Diamètre : 223 mm, Hauteur : 160 mm)
- 1x Petit bol mélangeur (Capacité : 1500 ml, Diamètre : 175 mm, Hauteur : 120 mm)
- 1x Spatule (Longueur : 267 mm)
- Matériau : Plastique PP, Plastique PBT, Silicone

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Idéal pour mélanger, fouetter et pétrir pâtes, appareils et sauces
- Résistance maximale à la chaleur : 110 °C
- Compatible micro-ondes : Oui
- Compatible four : Non
- Compatible congélateur : Oui
- Compatible lave-vaisselle : Oui ; l'anneau antidérapant est conçu pour qu'aucune eau ne reste en dessous après le lavage
- Base antidérapante : Oui – les bols restent stables pendant l'utilisation
- Bec verseur : Oui – présent sur les deux bols pour verser avec précision sans éclaboussures
- Sans BPA : Oui – plastique 100 % sans BPA
- Empilable : Oui – les bols s'emboîtent pour un rangement compact
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ni d'éponges dures afin de protéger la surface

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de laine d'acier qui pourraient endommager la surface.
- Taches : Éliminer les taches tenaces avec une solution d'eau et de bicarbonate de soude. Éviter les solvants agressifs.
- Séchage : Bien sécher le produit après le lavage pour éviter la décoloration ou l'accumulation d'humidité.
- Rangement : Conserver les ustensiles de cuisine en plastique dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur directe et du soleil.
- Inspection : Vérifier régulièrement le produit pour détecter des rayures, fissures ou déformations, et le remplacer s'il est endommagé.

Consignes de sécurité

- Chaleur : Les ustensiles de cuisine en plastique ne résistent pas aux hautes températures. Ne pas utiliser au four, sous le gril ou directement au-dessus d'une flamme nue.
- Sources de chaleur : Tenir éloigné des plaques chauffantes, des casseroles chaudes et des sources de

chaleur directe pour éviter la déformation ou la fusion.

- **Décoloration** : Le plastique peut se décolorer en cas d'exposition prolongée à des aliments très colorés ou à des graisses.
- **Dommages** : Ne pas utiliser d'objets tranchants ou de couteaux sur les surfaces en plastique pour éviter les dommages ou le dégagement de particules.
- **Hygiène** : Remplacer les ustensiles de cuisine en plastique lorsque des rayures, fissures ou déformations sont visibles, car des bactéries peuvent s'accumuler dans les surfaces endommagées.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Jeter les ustensiles de cuisine en plastique usagés dans le bac de collecte des plastiques ou les déposer dans un point de collecte pour plastiques.
- Consulter les règles locales de tri des déchets pour connaître la méthode d'élimination correcte dans votre commune.

Avertissements

- **P102**: Tenir hors de portée des enfants.
- **P103**: Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Mepal Set Ciotole per Impasto Chef It Nordic Sage 3 pezzi – Ciotola 1,5 litri & 3 litri + Spatola

Titolo del prodotto

Mepal Set Ciotole per Impasto Chef It Nordic Sage 3 pezzi – Ciotola 1,5 litri & 3 litri + Spatola

Contenuto del prodotto

- 1x Ciotola grande (Capacità: 3000 ml, Diametro: 223 mm, Altezza: 160 mm)
- 1x Ciotola piccola (Capacità: 1500 ml, Diametro: 175 mm, Altezza: 120 mm)
- 1x Spatola (Lunghezza: 267 mm)
- Materiale: Plastica PP, Plastica PBT, Silicone

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per mescolare, sbattere e impastare pastelle, impasti e salse
- Resistenza massima alla temperatura: 110 °C
- Adatto al microonde: Sì
- Adatto al forno: No
- Adatto al congelatore: Sì
- Lavabile in lavastoviglie: Sì; l'anello antiscivolo è progettato in modo che non rimanga acqua sotto dopo il lavaggio
- Base antiscivolo: Sì – le ciotole rimangono stabili durante l'uso
- Beccuccio versatore: Sì – presente su entrambe le ciotole per versare con precisione senza gocce
- Privo di BPA: Sì – plastica 100% priva di BPA
- Impilabile: Sì – le ciotole si incastrano tra loro per un riposto compatto
- Non utilizzare detergenti abrasivi o spugne dure per proteggere la superficie

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato per piatti. Non utilizzare detergenti abrasivi o pagliette metalliche che potrebbero danneggiare la superficie.
- Macchie: Rimuovere le macchie ostinate con una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio. Evitare solventi aggressivi.
- Asciugatura: Asciugare accuratamente il prodotto dopo il lavaggio per evitare scolorimenti o accumulo di umidità.
- Conservazione: Conservare gli utensili da cucina in plastica in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore dirette e dalla luce solare.
- Ispezione: Controllare regolarmente il prodotto per individuare graffi, crepe o deformazioni e sostituirlo se danneggiato.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: Gli utensili da cucina in plastica non sono resistenti alle alte temperature. Non utilizzare in forno, sotto il grill o direttamente sopra una fiamma libera.

- **Fonti di calore:** Tenere lontano da piastre calde, pentole calde e fonti di calore dirette per evitare deformazioni o fusione.
- **Scolorimento:** La plastica può scolorirsi con una prolungata esposizione ad alimenti molto colorati o grassi.
- **Danni:** Non utilizzare oggetti taglienti o coltelli sulle superfici in plastica per evitare danni o rilascio di particelle.
- **Igiene:** Sostituire gli utensili da cucina in plastica in presenza di graffi, crepe o deformazioni visibili, poiché i batteri possono accumularsi nelle superfici danneggiate.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire gli utensili da cucina in plastica dismessi tramite il contenitore per la raccolta della plastica o portarli a un punto di raccolta per la plastica.
- Consultare le norme locali di raccolta differenziata per il corretto metodo di smaltimento nel proprio comune.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Mepal Zestaw Misek do Mieszania Chef It Nordic Sage 3-częściowy – Miska 1,5 litra & 3 litry + Szpatułka

Tytuł produktu

Mepal Zestaw Misek do Mieszania Chef It Nordic Sage 3-częściowy – Miska 1,5 litra & 3 litry + Szpatułka

Zawartość produktu

- 1x Duża miska do mieszania (Pojemność: 3000 ml, Średnica: 223 mm, Wysokość: 160 mm)
- 1x Mała miska do mieszania (Pojemność: 1500 ml, Średnica: 175 mm, Wysokość: 120 mm)
- 1x Szpatułka (Długość: 267 mm)
- Materiał: Tworzywo PP, Tworzywo PBT, Silikon

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealne do mieszania, ubijania i zagniatania ciast, mas i sosów
- Maksymalna odporność na temperaturę: 110 °C
- Nadaje się do mikrofalówki: Tak
- Nadaje się do piekarnika: Nie
- Nadaje się do zamrażarki: Tak
- Nadaje się do zmywarki: Tak; pierścień antypoślizgowy jest zaprojektowany tak, aby po myciu nie pozostawała pod nim woda
- Antypoślizgowa podstawa: Tak – miski pozostają stabilne podczas użytkowania
- Dziobek do nalewania: Tak – obecny w obu miskach, umożliwia precyzyjne nalewanie bez kapania
- Bez BPA: Tak – tworzywo w 100% wolne od BPA
- Sztaplowanie: Tak – miski można wkładać jedną w drugą, oszczędzając miejsce
- Nie używać środków ściernych ani twardych gąbek, aby chronić powierzchnię

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Nie używać środków ściernych ani druciaków, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Plamy: Usuwać trudne plamy roztworem wody i sody oczyszczonej. Unikać agresywnych rozpuszczalników.
- Suszenie: Dokładnie osuszyć produkt po myciu, aby zapobiec odbarwieniu lub gromadzeniu się wilgoci.
- Przechowywanie: Przechowywać przybory kuchenne z tworzywa sztucznego w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i światła słonecznego.
- Kontrola: Regularnie sprawdzać produkt pod kątem zarysowań, pęknięć lub odkształceń i wymienić go w razie uszkodzenia.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Przybory kuchenne z tworzywa sztucznego nie są odporne na wysokie temperatury. Nie używać w piekarniku, pod grillem ani bezpośrednio nad otwartym ogniem.
- Źródła ciepła: Trzymać z dala od gorących płyt kuchennych, gorących garnków i bezpośrednich źródeł

ciepła, aby zapobiec odkształceniu lub stopieniu.

- Odbarwienie: Tworzywo sztuczne może odbarwiać się przy długotrwałym kontakcie z intensywnie zabarwionymi potrawami lub tłuszczami.
- Uszkodzenia: Nie używać ostrych przedmiotów ani noży na powierzchniach z tworzywa sztucznego, aby zapobiec uszkodzeniom lub wydzielaniu cząstek.
- Higiena: Wymienić przybory kuchenne z tworzywa sztucznego, gdy widoczne są zarysowania, pęknięcia lub odkształcenia, ponieważ bakterie mogą gromadzić się w uszkodzonych powierzchniach.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte przybory kuchenne z tworzywa sztucznego należy wyrzucać do pojemnika na plastik lub zanieść do punktu zbiórki tworzyw sztucznych.
- Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami segregacji odpadów w celu ustalenia właściwej metody utylizacji w danej gminie.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Mepal Set de Cuencos para Mezclar Chef It Nordic Sage 3 piezas – Cuenco 1,5 litros & 3 litros + Espátula

Título del producto

Mepal Set de Cuencos para Mezclar Chef It Nordic Sage 3 piezas – Cuenco 1,5 litros & 3 litros + Espátula

Contenido del producto

- 1x Cuenco grande (Capacidad: 3000 ml, Diámetro: 223 mm, Altura: 160 mm)
- 1x Cuenco pequeño (Capacidad: 1500 ml, Diámetro: 175 mm, Altura: 120 mm)
- 1x Espátula (Longitud: 267 mm)
- Material: Plástico PP, Plástico PBT, Silicona

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para mezclar, batir y amasar masas, rebozados y salsas
- Resistencia máxima a la temperatura: 110 °C
- Apto para microondas: Sí
- Apto para horno: No
- Apto para congelador: Sí
- Apto para lavavajillas: Sí; el anillo antideslizante está diseñado para que no quede agua debajo tras el lavado
- Base antideslizante: Sí – los cuencos permanecen estables durante el uso
- Pico vertedor: Sí – presente en ambos cuencos para verter con precisión sin salpicaduras
- Libre de BPA: Sí – plástico 100% libre de BPA
- Apilable: Sí – los cuencos se encajan entre sí para un almacenamiento compacto
- No utilizar productos abrasivos ni estropajos duros para proteger la superficie

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. No utilizar limpiadores abrasivos ni estropajos de acero que puedan dañar la superficie.
- Manchas: Eliminar las manchas persistentes con una solución de agua y bicarbonato de sodio. Evitar disolventes agresivos.
- Secado: Secar bien el producto tras el lavado para evitar decoloración o acumulación de humedad.
- Almacenamiento: Guardar los utensilios de cocina de plástico en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor directas y de la luz solar.
- Inspección: Revisar el producto periódicamente para detectar arañazos, grietas o deformaciones y reemplazarlo si está dañado.

Instrucciones de seguridad

- Calor: Los utensilios de cocina de plástico no son resistentes a altas temperaturas. No utilizar en el horno, bajo el grill ni directamente sobre una llama abierta.
- Fuentes de calor: Mantener alejado de placas calientes, ollas calientes y fuentes de calor directas para

evitar deformaciones o fusión.

- **Decoloración:** El plástico puede decolorarse con la exposición prolongada a alimentos muy coloreados o grasas.
- **Daños:** No utilizar objetos afilados ni cuchillos sobre superficies de plástico para evitar daños o liberación de partículas.
- **Higiene:** Sustituir los utensilios de cocina de plástico cuando presenten arañazos, grietas o deformaciones visibles, ya que las bacterias pueden acumularse en superficies dañadas.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para uso por adultos y niños bajo supervisión adulta.

Instrucciones de eliminación

- Desechar los utensilios de cocina de plástico en el contenedor de reciclaje de plástico o llevarlos a un punto de recogida de plásticos.
- Consultar las normas locales de separación de residuos para conocer el método de eliminación correcto en su municipio.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Mepal Bunksats Chef It Nordic Sage 3-delar – Blandningsbunke 1,5 liter & 3 liter + Spatel

Produkttitel

Mepal Bunksats Chef It Nordic Sage 3-delar – Blandningsbunke 1,5 liter & 3 liter + Spatel

Produktinnehåll

- 1x Stor blandningsbunke (Volym: 3000 ml, Diameter: 223 mm, Höjd: 160 mm)
- 1x Liten blandningsbunke (Volym: 1500 ml, Diameter: 175 mm, Höjd: 120 mm)
- 1x Spatel (Längd: 267 mm)
- Material: PP-plast, PBT-plast, Silikon

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för att blanda, vispa och knåda smet, deg och såser
- Maximal temperaturbeständighet: 110 °C
- Lämplig för mikrovågsugn: Ja
- Lämplig för ugn: Nej
- Lämplig för frys: Ja
- Diskmaskinsäker: Ja; halkskyddsringen är utformad så att inget vatten blir kvar under bunken efter diskning
- Halkfri botten: Ja – bunkarna står stabilt under användning
- Hällnäbb: Ja – finns på båda bunkarna för exakt och droppfri hällning
- BPA-fri: Ja – 100% BPA-fri plast
- Staplingsbar: Ja – bunkarna passar i varandra för kompakt förvaring
- Använd inte slipande rengöringsmedel eller hårda skursvampar för att skydda ytan

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Använd inte slipmedel eller stålull som kan skada ytan.
- Fläckar: Ta bort envisa fläckar med en lösning av vatten och bikarbonat. Undvik aggressiva lösningsmedel.
- Torkning: Torka av produkten ordentligt efter diskning för att förhindra missfärgning eller fuktansamling.
- Förvaring: Förvara köksredskap i plast på en sval, torr plats, borta från direkta värmekällor och solljus.
- Inspektion: Kontrollera regelbundet produkten för repor, sprickor eller deformering och byt ut den om den är skadad.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Köksredskap i plast tål inte höga temperaturer. Använd inte i ugn, under grill eller direkt över öppen låga.
- Värmekällor: Håll borta från heta kokplattor, heta kastruller och direkta värmekällor för att förhindra deformering eller smältning.

- Missfärgning: Plast kan missfärgas vid långvarig exponering för starkt färgade livsmedel eller fetter.
- Skador: Använd inte vassa föremål eller knivar på plastytor för att undvika skador eller partikelavlösning.
- Hygien: Byt ut köksredskap i plast vid synliga repor, sprickor eller deformationer, eftersom bakterier kan ansamlas i skadade ytor.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Kasserade köksredskap i plast lämnas i plaståtervinningskärl eller vid ett insamlingsställe för plast.
- Kontrollera de lokala sorteringsanvisningarna för korrekt avfallshantering i din kommun.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.