

NL Handleiding: Cookinglife BBQ Rollende Grillmand RVS Ø 9 x 20 cm - Set van 2 stuks

Producttitel

Cookinglife BBQ Rollende Grillmand RVS Ø 9 x 20 cm - Set van 2 stuks

Inhoud van het product

- 2x Rollende grillmand met afneembaar deksel (Diameter 9 cm, Lengte 20 cm)
- 2x Grillvork met ergonomisch handvat
- 2x Metalen haakje
- Materiaal: Roestvrij staal (RVS)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het gelijkmatig grillen van groenten, champignons, garnalen, vleesblokjes en frietjes op de barbecue
- Geschikt voor: Alle soorten barbecues (houtskool en gas)
- Gebruik boven open vlam: Niet direct in open vlammen plaatsen om slijtage te voorkomen
- Rollen voor gelijkmatige garing: Rol de cilinder over het rooster zodat elk stukje gelijkmatig in contact komt met de hittebron
- Veilig omdraaien: Gebruik het meegeleverde haakje om de mand te kantelen of verplaatsen zonder de handen dicht bij de hittebron te brengen
- Vullen en sluiten: Voedsel via het afneembare deksel in de mand plaatsen en het deksel goed sluiten voor gebruik
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen voor langdurige kwaliteit
- Schoonmaken: Laat de manden volledig afkoelen vóór het reinigen; gebruik warm water met afwasmiddel en een zachte borstel of spons voor aangekoekt vuil
- Drogen: Goed droogmaken na het wassen en droog bewaren

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was de onderdelen van roestvrij staal na gebruik af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Rooster: Verwijder ingebrand vet en voedselresten van het rooster met een BBQ-borstel terwijl het nog warm is, of week in warm sop.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een speciale RVS-reiniger of een oplossing van azijn en water.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of agressieve schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Opslag: Bewaar de BBQ op een droge, goed geventileerde plaats. Gebruik een beschermhoes om vuil en vocht te weren.
- Verkleuringen: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen lichte verkleuring (blauw/goud) vertonen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de functionaliteit.

Veiligheidsinstructies

- **Hitte:** De BBQ en alle metalen onderdelen van roestvrij staal worden zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd hittebestendige handschoenen of BBQ-tangen.
- **Brandgevaar:** Gebruik de BBQ uitsluitend buiten, op een veilige afstand van brandbare materialen zoals schuttingen, meubels en overhangende constructies.
- **Nooit zonder toezicht:** Laat een brandende BBQ nooit onbeheerd achter. Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand.
- **Opstelling:** Plaats de BBQ op een stabiele, vlakke en niet-brandbare ondergrond.
- **Afkoelen:** Raak de BBQ niet aan na gebruik totdat het product volledig is afgekoeld.
- **Scherpe randen:** Controleer op bramen of scherpe randen vóór het eerste gebruik.

Leeftijdsrestricties

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen mogen de BBQ niet bedienen. Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand tijdens gebruik.

Instructies voor verwijdering

- Voer afgedankte BBQ-onderdelen van roestvrij staal in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng ze naar de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals handvatten van kunststof) en voer deze afzonderlijk af volgens de lokale richtlijnen.
- Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding en inzamelpunten in uw regio.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- **P271:** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Het product en zijn onderdelen worden zeer heet tijdens gebruik. Verbrandingsgevaar bij aanraking.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cookinglife BBQ Rolling Grill Basket Stainless Steel Ø 9 x 20 cm - Set of 2

Product Title

Cookinglife BBQ Rolling Grill Basket Stainless Steel Ø 9 x 20 cm - Set of 2

Contents of the Product

- 2x Rolling grill basket with removable lid (Diameter 9 cm, Length 20 cm)
- 2x Grill fork with ergonomic handle
- 2x Metal hook
- Material: Stainless steel

User Instructions

- Use: Ideal for evenly grilling vegetables, mushrooms, shrimp, meat cubes and fries on the barbecue
- Compatible with: All types of barbecues (charcoal and gas)
- Open flame use: Do not place directly in open flames to prevent wear
- Rolling for even cooking: Roll the cylinder across the grill so every piece makes even contact with the heat source
- Safe turning: Use the included hook to tilt or move the basket without bringing hands close to the heat source
- Loading and closing: Place food into the basket via the removable lid and close securely before use
- Dishwasher safe: Yes, but hand washing recommended for long-term quality
- Cleaning: Allow baskets to cool completely before cleaning; use warm water with dish soap and a soft brush or sponge for stubborn residue
- Drying: Dry thoroughly after washing and store in a dry place

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: After use, wash the stainless steel parts with warm water and a mild detergent. Dry immediately to prevent water spots.
- Grate: Remove burnt grease and food residue from the grate with a BBQ brush while still warm, or soak in warm soapy water.
- Stains: Remove stubborn stains or discolouration with a dedicated stainless steel cleaner or a solution of vinegar and water.
- Avoid: Do not use steel wool, abrasive pads, or aggressive cleaning agents, as these can scratch the stainless steel surface.
- Storage: Store the BBQ in a dry, well-ventilated place. Use a protective cover to keep out dirt and moisture.
- Discolouration: Stainless steel may show slight discolouration (blue/gold) at high temperatures. This is normal and does not affect functionality.

Safety Instructions

- **Heat:** The BBQ and all stainless steel parts become very hot during use. Always use heat-resistant gloves or BBQ tongs.
- **Fire hazard:** Use the BBQ outdoors only, at a safe distance from flammable materials such as fences, furniture, and overhanging structures.
- **Never unattended:** Never leave a lit BBQ unattended. Keep children and pets at a safe distance.
- **Setup:** Place the BBQ on a stable, flat, non-combustible surface.
- **Cooling:** Do not touch the BBQ after use until it has completely cooled down.
- **Sharp edges:** Check for burrs or sharp edges before first use.

Age Restrictions

This product is intended for use by adults only. Children must not operate the BBQ. Keep children and pets at a safe distance during use.

Disposal Instructions

- Dispose of discarded stainless steel BBQ parts at a metal waste collection point or your local recycling centre.
- Remove any non-metal components (such as plastic handles) and dispose of them separately according to local guidelines.
- Contact your local authority for information on correct waste separation and collection points in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read the label/these instructions before use.
- **P210:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- **P271:** Use only outdoors or in a well-ventilated area.
- **P280:** Wear protective gloves/protective clothing.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: The product and its parts become very hot during use. Risk of burns upon contact.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cookinglife BBQ Rollender Grillkorb Edelstahl Ø 9 x 20 cm - 2er-Set

Produkttitel

Cookinglife BBQ Rollender Grillkorb Edelstahl Ø 9 x 20 cm - 2er-Set

Produktinhalt

- 2x Rollender Grillkorb mit abnehmbarem Deckel (Durchmesser 9 cm, Länge 20 cm)
- 2x Grillgabel mit ergonomischem Griff
- 2x Metallhaken
- Material: Edelstahl (Rostfreier Stahl)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum gleichmäßigen Grillen von Gemüse, Champignons, Garnelen, Fleischwürfeln und Pommes auf dem Grill
- Geeignet für: Alle Grillarten (Holzkohle und Gas)
- Offenes Feuer: Körbe nicht direkt in offene Flammen legen, um Verschleiß zu vermeiden
- Rollen für gleichmäßiges Garen: Zylinder über den Grillrost rollen, damit jedes Stück gleichmäßig mit der Hitzequelle in Kontakt kommt
- Sicheres Wenden: Mitgelieferten Haken verwenden, um den Korb zu kippen oder zu verschieben, ohne die Hände nah an die Hitzequelle zu bringen
- Befüllen und Schließen: Lebensmittel über den abnehmbaren Deckel in den Korb legen und Deckel vor dem Gebrauch fest verschließen
- Spülmaschinenfest: Ja, Handwäsche jedoch für langfristige Qualität empfohlen
- Reinigung: Körbe vor der Reinigung vollständig abkühlen lassen; warmes Wasser mit Spülmittel und einer weichen Bürste oder einem Schwamm für eingebrannte Rückstände verwenden
- Trocknen: Nach dem Waschen gründlich abtrocknen und trocken lagern

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Waschen Sie die Teile aus rostfreiem Stahl nach dem Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel. Sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Rost: Entfernen Sie eingebranntes Fett und Speisereste vom Grillrost mit einer Grillbürste, solange er noch warm ist, oder weichen Sie ihn in warmem Seifenwasser ein.
- Flecken: Hartnäckige Flecken oder Verfärbungen mit einem speziellen Edelstahlreiniger oder einer Essig-Wasser-Lösung entfernen.
- Vermeiden: Verwenden Sie keine Stahlwolle, Scheuerschwämme oder aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des rostfreien Stahls zerkratzen können.
- Lagerung: Bewahren Sie den BBQ an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf. Verwenden Sie eine Schutzhülle, um Schmutz und Feuchtigkeit fernzuhalten.
- Verfärbungen: Rostfreier Stahl kann bei hohen Temperaturen leichte Verfärbungen (blau/gold) zeigen. Dies ist normal und beeinträchtigt die Funktionalität nicht.

Sicherheitshinweise

- **Hitze:** Der BBQ und alle Teile aus rostfreiem Stahl werden während des Betriebs sehr heiß. Verwenden Sie stets hitzebeständige Handschuhe oder BBQ-Zangen.
- **Brandgefahr:** Verwenden Sie den BBQ ausschließlich im Freien, in sicherem Abstand zu brennbaren Materialien wie Zäunen, Möbeln und überhängenden Strukturen.
- **Niemals unbeaufsichtigt:** Lassen Sie einen brennenden BBQ niemals unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder und Haustiere auf sicherem Abstand.
- **Aufstellung:** Stellen Sie den BBQ auf einem stabilen, ebenen und nicht brennbaren Untergrund auf.
- **Abkühlen:** Berühren Sie den BBQ nach dem Gebrauch erst, wenn er vollständig abgekühlt ist.
- **Scharfe Kanten:** Überprüfen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.

Altersbeschränkungen

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Kinder dürfen den BBQ nicht bedienen. Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs auf sicherem Abstand.

Entsorgungshinweise

- Entsorgen Sie ausgediente Teile aus rostfreiem Stahl bei einer Sammelstelle für Metallschrott oder beim Wertstoffhof.
- Entfernen Sie nicht-metallische Teile (z. B. Griffe aus Kunststoff) und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Vorschriften separat.
- Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die korrekte Mülltrennung und Sammelstellen in Ihrer Region.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Verwendung das Etikett/diese Anweisungen lesen.
- **P210:** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- **P271:** Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- **P280:** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Das Produkt und seine Teile werden während des Betriebs sehr heiß. Verbrennungsgefahr bei Berührung.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cookinglife BBQ Panier de Grill Roulant Inox Ø 9 x 20 cm - Lot de 2

Titre du produit

Cookinglife BBQ Panier de Grill Roulant Inox Ø 9 x 20 cm - Lot de 2

Contenu du produit

- 2x Panier de grill roulant avec couvercle amovible (Diamètre 9 cm, Longueur 20 cm)
- 2x Fourchette de grill avec manche ergonomique
- 2x Crochet métallique
- Matériau : Acier inoxydable (Inox)

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Idéal pour griller uniformément des légumes, des champignons, des crevettes, des cubes de viande et des frites au barbecue
- Compatible avec : Tous types de barbecues (charbon de bois et gaz)
- Flamme vive : Ne pas placer directement dans des flammes vives pour éviter l'usure
- Rouler pour une cuisson uniforme : Faire rouler le cylindre sur la grille afin que chaque morceau soit en contact égal avec la source de chaleur
- Retournement sécurisé : Utiliser le crochet fourni pour incliner ou déplacer le panier sans approcher les mains de la source de chaleur
- Remplissage et fermeture : Placer les aliments dans le panier via le couvercle amovible et bien fermer avant utilisation
- Compatible lave-vaisselle : Oui, mais lavage à la main recommandé pour une durabilité optimale
- Nettoyage : Laisser les paniers refroidir complètement avant le nettoyage ; utiliser de l'eau chaude avec du liquide vaisselle et une brosse douce ou une éponge pour les résidus incrustés
- Séchage : Bien sécher après le lavage et ranger dans un endroit sec

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Après utilisation, lavez les pièces en acier inoxydable avec de l'eau chaude et un détergent doux. Séchez immédiatement pour éviter les traces d'eau.
- Grille : Retirez les graisses carbonisées et les résidus alimentaires de la grille avec une brosse à barbecue lorsqu'elle est encore tiède, ou faites-la tremper dans de l'eau savonneuse chaude.
- Taches : Éliminez les taches tenaces ou les décolorations avec un nettoyant spécial inox ou une solution de vinaigre et d'eau.
- À éviter : N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons abrasifs ou de produits nettoyants agressifs, car ils peuvent rayer la surface en acier inoxydable.
- Rangement : Conservez le BBQ dans un endroit sec et bien ventilé. Utilisez une housse de protection pour le protéger de la saleté et de l'humidité.
- Décoloration : L'acier inoxydable peut présenter de légères décolorations (bleu/or) à haute température. C'est normal et n'affecte pas la fonctionnalité.

Consignes de sécurité

- **Chaleur** : Le BBQ et toutes ses pièces en acier inoxydable deviennent très chauds pendant l'utilisation. Utilisez toujours des gants résistants à la chaleur ou des pinces de barbecue.
- **Risque d'incendie** : Utilisez le BBQ uniquement à l'extérieur, à distance sécurisée de tout matériau inflammable tel que clôtures, meubles et structures en surplomb.
- **Ne jamais laisser sans surveillance** : Ne laissez jamais un BBQ allumé sans surveillance. Tenez les enfants et les animaux à l'écart.
- **Installation** : Placez le BBQ sur une surface stable, plane et non combustible.
- **Refroidissement** : Ne touchez pas le BBQ après utilisation avant qu'il soit complètement refroidi.
- **Bords tranchants** : Vérifiez la présence de bavures ou de bords tranchants avant la première utilisation.

Restrictions d'âge

Ce produit est destiné à un usage exclusivement par des adultes. Les enfants ne doivent pas utiliser le BBQ. Tenez les enfants et les animaux à distance sécurisée pendant l'utilisation.

Instructions d'élimination

- Déposez les pièces usagées en acier inoxydable dans un point de collecte pour déchets métalliques ou dans une déchetterie.
- Retirez les composants non métalliques (tels que les poignées en plastique) et éliminez-les séparément conformément aux directives locales.
- Consultez votre commune pour connaître les consignes de tri et les points de collecte dans votre région.

Avertissements

- **P102**: Tenir hors de portée des enfants.
- **P103**: Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.
- **P210**: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.
- **P271**: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- **P280**: Porter des gants de protection/des vêtements de protection.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Le produit et ses pièces deviennent très chauds pendant l'utilisation. Risque de brûlures au contact.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Cookinglife BBQ Cestello Grill Rotante Acciaio Inox Ø 9 x 20 cm - Set da 2

Titolo del prodotto

Cookinglife BBQ Cestello Grill Rotante Acciaio Inox Ø 9 x 20 cm - Set da 2

Contenuto del prodotto

- 2x Cestello grill rotante con coperchio rimovibile (Diametro 9 cm, Lunghezza 20 cm)
- 2x Forchetta da grill con manico ergonomico
- 2x Gancio metallico
- Materiale: Acciaio inossidabile

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per grigliare in modo uniforme verdure, funghi, gamberi, cubetti di carne e patatine fritte sul barbecue
- Compatibile con: Tutti i tipi di barbecue (carbone e gas)
- Fiamma viva: Non posizionare direttamente sulle fiamme vive per evitare l'usura
- Rotazione per una cottura uniforme: Far rotolare il cilindro sulla griglia affinché ogni pezzo entri in contatto uniforme con la fonte di calore
- Girare in sicurezza: Utilizzare il gancio in dotazione per inclinare o spostare il cestello senza avvicinare le mani alla fonte di calore
- Caricamento e chiusura: Inserire gli alimenti nel cestello tramite il coperchio rimovibile e chiuderlo bene prima dell'uso
- Lavabile in lavastoviglie: Sì, ma il lavaggio a mano è consigliato per una maggiore durata nel tempo
- Pulizia: Lasciare raffreddare completamente i cestelli prima di pulirli; usare acqua calda con detersivo per piatti e una spazzola morbida o spugna per i residui bruciati
- Asciugatura: Asciugare accuratamente dopo il lavaggio e riporre in un luogo asciutto

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Dopo l'uso, lavare i componenti in acciaio inossidabile con acqua calda e un detersivo delicato. Asciugare immediatamente per evitare aloni d'acqua.
- Griglia: Rimuovere grasso bruciato e residui di cibo dalla griglia con una spazzola da BBQ mentre è ancora calda, oppure lasciarla in ammollo in acqua calda con sapone.
- Macchie: Eliminare macchie ostinate o scolorimenti con un detersivo specifico per acciaio inossidabile o una soluzione di aceto e acqua.
- Evitare: Non utilizzare pagliette di acciaio, spugne abrasive o detersivi aggressivi che possono graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
- Conservazione: Conservare il BBQ in un luogo asciutto e ben ventilato. Utilizzare una copertura protettiva per ripararsi da sporco e umidità.
- Scolorimento: L'acciaio inossidabile può presentare lievi scolorimenti (blu/oro) ad alte temperature. Ciò è normale e non influisce sulla funzionalità.

Istruzioni di sicurezza

- **Calore:** Il BBQ e tutti i componenti in acciaio inossidabile diventano molto caldi durante l'uso. Utilizzare sempre guanti resistenti al calore o pinze da BBQ.
- **Rischio di incendio:** Utilizzare il BBQ esclusivamente all'aperto, a distanza di sicurezza da materiali infiammabili come recinzioni, mobili e strutture a sbalzo.
- **Mai incustodito:** Non lasciare mai un BBQ acceso senza sorveglianza. Tenere bambini e animali domestici a distanza di sicurezza.
- **Installazione:** Posizionare il BBQ su una superficie stabile, piana e non combustibile.
- **Raffreddamento:** Non toccare il BBQ dopo l'uso finché non si è completamente raffreddato.
- **Bordi taglienti:** Verificare la presenza di bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.

Restrizioni di età

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. I bambini non devono utilizzare il BBQ. Tenere bambini e animali domestici a distanza di sicurezza durante l'uso.

Istruzioni per lo smaltimento

- Portare i componenti usati in acciaio inossidabile presso un punto di raccolta per rifiuti metallici o un centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (come i manici in plastica) e smaltirli separatamente secondo le normative locali.
- Contattare il proprio comune per informazioni sulla corretta raccolta differenziata e i punti di raccolta nella propria area.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.
- **P210:** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre sorgenti di accensione. Non fumare.
- **P271:** Utilizzare solo all'aperto o in luoghi ben ventilati.
- **P280:** Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Il prodotto e i suoi componenti diventano molto caldi durante l'uso. Rischio di ustioni al contatto.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cookinglife BBQ Obracany Koszyk Grillowy ze Stali Nierdzewnej Ø 9 x 20 cm - Zestaw 2 sztuk

Tytuł produktu

Cookinglife BBQ Obracany Koszyk Grillowy ze Stali Nierdzewnej Ø 9 x 20 cm - Zestaw 2 sztuk

Zawartość produktu

- 2x Obracany koszyk grillowy z wyjmowaną pokrywką (Średnica 9 cm, Długość 20 cm)
- 2x Widelec do grillowania z ergonomiczną rączką
- 2x Metalowy haczyk
- Materiał: Stal nierdzewna

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealny do równomiernego grillowania warzyw, pieczarek, krewetek, kawałków mięsa i frytek na grillu
- Kompatybilny z: Wszystkimi rodzajami grillów (węglowych i gazowych)
- Otwarty ogień: Nie umieszczać bezpośrednio w otwartym ogniu, aby uniknąć zużycia
- Toczenie dla równomiernego pieczenia: Toczyć cylinder po ruszcie, aby każdy kawałek równomiernie stykał się ze źródłem ciepła
- Bezpieczne odwracanie: Używać dołączonego haczyka do przechylania lub przesuwania koszyka bez zbliżania rąk do źródła ciepła
- Napełnianie i zamykanie: Wkładać żywność do koszyka przez wyjmowaną pokrywkę i dobrze zamknąć przed użyciem
- Zmywarkoalność: Tak, jednak ręczne mycie zalecane dla zachowania długotrwałej jakości
- Czyszczenie: Przed czyszczeniem odczekać, aż kosze całkowicie ostygną; używać ciepłej wody z płynem do naczyń i miękkiej szczotki lub gąbki do przypalonych resztek
- Suszenie: Dokładnie osuszyć po umyciu i przechowywać w suchym miejscu

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Po użyciu umyj elementy ze stali nierdzewnej ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Natychmiast wytrzyj do sucha, aby zapobiec powstawaniu zacieków.
- Ruszt: Usuń przypalone tłuszcze i resztki jedzenia z rusztu szczotką do grilla, gdy jest jeszcze ciepły, lub namocz go w ciepłej wodzie z mydłem.
- Plamy: Usuń trudne plamy lub przebarwienia za pomocą specjalnego środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu octu z wodą.
- Unikaj: Nie używaj stalowej wełny, szorstkich gąbek ani agresywnych środków czyszczących, ponieważ mogą porysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.
- Przechowywanie: Przechowuj grill w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Użyj pokrowca ochronnego, aby chronić przed brudem i wilgocią.
- Przebarwienia: Stal nierdzewna może wykazywać lekkie przebarwienia (niebieskie/złote) w wysokich temperaturach. Jest to normalne i nie wpływa na funkcjonalność.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Wysoka temperatura: Grill i wszystkie elementy ze stali nierdzewnej stają się bardzo gorące podczas użytkowania. Zawsze używaj rękawic żaroodpornych lub szczypiec do grilla.
- Ryzyko pożaru: Używaj grilla wyłącznie na zewnątrz, w bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych, takich jak ogrodzenia, meble i zwisające elementy.
- Nigdy bez nadzoru: Nigdy nie zostawiaj rozgrzanego grilla bez nadzoru. Trzymaj dzieci i zwierzęta w bezpiecznej odległości.
- Ustawienie: Ustawiaj grill na stabilnym, równym i niepalnym podłożu.
- Chłodzenie: Nie dotykaj grilla po użytkowaniu do momentu całkowitego ostygnięcia.
- Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy produkt nie ma zadziórów ani ostrych krawędzi.

Ograniczenia wiekowe

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez dorosłych. Dzieci nie mogą obsługiwać grilla. W trakcie użytkowania trzymaj dzieci i zwierzęta w bezpiecznej odległości.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte elementy ze stali nierdzewnej należy oddać do punktu zbiórki złomu metalowego lub do lokalnego punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK).
- Usuń ewentualne elementy niemetalowe (np. uchwyty z tworzywa sztucznego) i pozbądź się ich osobno zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Skontaktuj się z lokalnym urzędem, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej segregacji odpadów i punktów zbiórki w Twojej okolicy.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.
- **P210:** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić tytoniu.
- **P271:** Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu.
- **P280:** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

Informacje o zagrożeniach

- -: Ten produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Produkt i jego elementy stają się bardzo gorące podczas użytkowania. Ryzyko oparzeń przy kontakcie.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Manual de usuario: Cookinglife BBQ Cesta de Parrilla Rodante Acero Inoxidable Ø 9 x 20 cm - Set de 2

Título del producto

Cookinglife BBQ Cesta de Parrilla Rodante Acero Inoxidable Ø 9 x 20 cm - Set de 2

Contenido del producto

- 2x Cesta de parrilla rodante con tapa desmontable (Diámetro 9 cm, Longitud 20 cm)
- 2x Tenedor de parrilla con mango ergonómico
- 2x Gancho metálico
- Material: Acero inoxidable

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para asar de manera uniforme verduras, champiñones, gambas, cubos de carne y patatas fritas en la barbacoa
- Compatible con: Todo tipo de barbacoas (carbón y gas)
- Llama directa: No colocar directamente sobre llamas abiertas para evitar el desgaste
- Rodar para una cocción uniforme: Hacer rodar el cilindro sobre la parrilla para que cada trozo entre en contacto uniforme con la fuente de calor
- Volteo seguro: Usar el gancho incluido para inclinar o mover la cesta sin acercar las manos a la fuente de calor
- Llenado y cierre: Introducir los alimentos en la cesta mediante la tapa desmontable y cerrarla bien antes del uso
- Apto para lavavajillas: Sí, aunque se recomienda el lavado a mano para una mayor durabilidad
- Limpieza: Dejar enfriar completamente las cestas antes de limpiarlas; usar agua caliente con lavavajillas y un cepillo suave o esponja para los residuos quemados
- Secado: Secar bien tras el lavado y guardar en un lugar seco

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Tras el uso, lave las piezas de acero inoxidable con agua caliente y un detergente suave. Séquelas de inmediato para evitar manchas de agua.
- Parrilla: Retire la grasa quemada y los restos de alimentos de la parrilla con un cepillo de barbacoa mientras aún esté caliente, o déjela en remojo en agua jabonosa caliente.
- Manchas: Elimine manchas persistentes o decoloraciones con un limpiador específico para acero inoxidable o una solución de vinagre y agua.
- Evite: No utilice estropajo metálico, esponjas abrasivas ni productos de limpieza agresivos, ya que pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
- Almacenamiento: Guarde la barbacoa en un lugar seco y bien ventilado. Utilice una funda protectora para protegerla del polvo y la humedad.
- Decoloración: El acero inoxidable puede mostrar ligeras decoloraciones (azul/dorado) a altas temperaturas. Esto es normal y no afecta a la funcionalidad.

Instrucciones de seguridad

- **Calor:** La barbacoa y todas las piezas de acero inoxidable se calientan mucho durante el uso. Utilice siempre guantes resistentes al calor o pinzas para barbacoa.
- **Riesgo de incendio:** Utilice la barbacoa únicamente en exteriores, a una distancia segura de materiales inflamables como vallas, muebles y estructuras salientes.
- **Nunca sin vigilancia:** No deje nunca una barbacoa encendida sin vigilancia. Mantenga a niños y mascotas a una distancia segura.
- **Instalación:** Coloque la barbacoa sobre una superficie estable, plana y no combustible.
- **Enfriamiento:** No toque la barbacoa tras su uso hasta que se haya enfriado completamente.
- **Bordes cortantes:** Compruebe si hay rebabas o bordes afilados antes del primer uso.

Restricciones de edad

Este producto está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. Los niños no deben operar la barbacoa. Mantenga a niños y mascotas a una distancia segura durante el uso.

Instrucciones de eliminación

- Lleve las piezas usadas de acero inoxidable a un punto de recogida de residuos metálicos o a su punto limpio local.
- Retire los componentes no metálicos (como los mangos de plástico) y deséchelos por separado de acuerdo con las directrices locales.
- Consulte a su ayuntamiento para obtener información sobre la separación correcta de residuos y los puntos de recogida de su zona.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.
- **P210:** Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.
- **P271:** Utilizar únicamente al aire libre o en zonas bien ventiladas.
- **P280:** Usar guantes de protección/ropa de protección.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: El producto y sus piezas se calientan mucho durante el uso. Riesgo de quemaduras al contacto.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Cookinglife BBQ Rullande Grillkorg Rostfritt Stål Ø 9 x 20 cm - Set med 2 delar

Produkttitel

Cookinglife BBQ Rullande Grillkorg Rostfritt Stål Ø 9 x 20 cm - Set med 2 delar

Produktinnehåll

- 2x Rullande grillkorg med avtagbart lock (Diameter 9 cm, Längd 20 cm)
- 2x Grillgaffel med ergonomiskt handtag
- 2x Metallkrok
- Material: Rostfritt stål

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för att grilla grönsaker, svamp, räkor, köttbitar och pommes frites jämnt på grillen
- Kompatibel med: Alla typer av grillar (kol och gas)
- Öppen låga: Placera inte direkt i öppna lågor för att undvika slitage
- Rulla för jämn tillagning: Rulla cylindern över grillgallret så att varje bit kommer i jämn kontakt med värmekällan
- Säker vändning: Använd den medföljande kroken för att tippa eller flytta korgen utan att föra händerna nära värmekällan
- Fylla och stänga: Placera maten i korgen via det avtagbara locket och stäng ordentligt innan användning
- Diskmaskinssäker: Ja, men handtvätt rekommenderas för långvarig kvalitet
- Rengöring: Låt korgarna svalna helt innan rengöring; använd varmt vatten med diskmedel och en mjuk borste eller svamp för inbränd mat
- Torkning: Torka noggrant efter tvätt och förvara på ett torrt ställe

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska delarna av rostfritt stål med varmt vatten och ett mildt diskmedel efter användning. Torka omedelbart för att undvika vattenfläckar.
- Galler: Ta bort inbränd fett och matrester från gallret med en BBQ-borste medan det fortfarande är varmt, eller blötlägg i varmt tvålatten.
- Fläckar: Avlägsna envisare fläckar eller missfärgningar med ett specialrengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av ättika och vatten.
- Undvik: Använd inte stålull, skursvampar eller aggressiva rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan på det rostfria stålet.
- Förvaring: Förvara BBQ:n på en torr, välventilerad plats. Använd ett skyddande fodral för att hålla borta smuts och fukt.
- Missfärgning: Rostfritt stål kan få lätt missfärgning (blå/guld) vid höga temperaturer. Detta är normalt och påverkar inte funktionaliteten.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: BBQ:n och alla delar av rostfritt stål blir mycket heta under användning. Använd alltid värmebeständiga handskar eller BBQ-tänger.
- Brandrisk: Använd BBQ:n utomhus, på säkert avstånd från brandfarliga material som staket, möbler och överhängande konstruktioner.
- Aldrig obehållad: Lämna aldrig en tänd BBQ utan tillsyn. Håll barn och husdjur på säkert avstånd.
- Uppställning: Placera BBQ:n på ett stabilt, plant och obrännbart underlag.
- Nedkylning: Rör inte BBQ:n efter användning förrän den har svalnat helt.
- Vassa kanter: Kontrollera om det finns grader eller vassa kanter innan första användning.

Åldersbegränsningar

Denna produkt är avsedd uteslutande för användning av vuxna. Barn får inte använda BBQ:n. Håll barn och husdjur på säkert avstånd under användning.

Avfallsinstruktioner

- Lämna uttjänta delar av rostfritt stål till en samlingsplats för metallskrot eller till din lokala återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast) och kassera dem separat enligt lokala riktlinjer.
- Kontakta din kommun för information om korrekt avfallssortering och samlingsplatser i ditt område.

Varningar

- **P102:** Förvaras oåtkomligt för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.
- **P210:** Förvaras på avstånd från värme, varma ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- **P271:** Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- **P280:** Använd skyddshandskar/skyddskläder.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Produkten och dess delar blir mycket heta under användning. Risk för brännskador vid beröring.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.