

NL Handleiding: WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Blooming Trio - 3 Stuks - Geurkaars in Glas - Houten Lont

Producttitel

WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Blooming Trio - 3 Stuks - Geurkaars in Glas - Houten Lont

Inhoud van het product

- 1x WoodWick Mini Geurkaars Rose Blush (Diameter 70 mm, Hoogte 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Geurkaars Lush Pomelo (Diameter 70 mm, Hoogte 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Geurkaars White Tea & Jasmine (Diameter 70 mm, Hoogte 83 mm)
- Materiaal: Wax, Glas, Hout

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het parfumeren van binnenruimtes; ideaal als decoratieve geurkaars of cadeau.
- Brandduur: Circa 60 uur per kaars bij correct gebruik.
- Eerste gebruik: Laat de kaars bij de eerste aansteking minimaal 1 uur branden totdat de gehele bovenkant van de was gesmolten is, om een gelijkmatige afbranding te garanderen.
- Lontlengte: Houd de houten lont vóór elk gebruik bijgeknipt op circa 5 mm voor een stabiele vlam en optimale verbranding.
- Veiligheid: Laat de kaars nooit onbeheerd branden. Houd brandende kaarsen buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Ondergrond: Plaats de kaars altijd op een hittebestendige, stabiele en vlakke ondergrond.
- Maximale brandtijd: Brand de kaars niet langer dan 4 uur achter elkaar.
- Tocht: Vermijd het branden van de kaars in tochtige ruimtes om ongelijkmatige afbranding en roetvorming te voorkomen.
- Bewaring: Bewaar de kaars koel, droog en uit direct zonlicht om verkleuring en vervorming van de was te voorkomen.
- Vaatwasserbestendig: Nee – reinig het glas na gebruik uitsluitend met de hand.

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was het glas af met warm water en een mild afwasmiddel.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol; deze kunnen het glas bekrassen.
- Droogen: Droog het glas direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken te voorkomen.
- Opslag: Bewaar glazen producten rechtop op een stabiele ondergrond en stapel ze niet om breuk te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Behandel het product voorzichtig.
- Snijgevaar: Ruim glasscherven direct op met een borstel en blik. Gebruik geen blote handen.

- Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar heet water.
- Kinderen: Houd glazen producten buiten het bereik van jonge kinderen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Heel glas: Gooi afgedankte, onbeschadigde glazen producten in de glasbak.
- Gebroken glas: Gooi gebroken glas gewikkeld in papier of karton bij het restafval. Niet in de glasbak.
- Verpakking: Voer verpakkingsmateriaal af volgens de lokale sorteerregels.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

User Manual: WoodWick Gift Set Scented Candles Mini Blooming Trio - 3 Pieces - Scented Candle in Glass - Wooden Wick

Product Title

WoodWick Gift Set Scented Candles Mini Blooming Trio - 3 Pieces - Scented Candle in Glass - Wooden Wick

Contents of the Product

- 1x WoodWick Mini Scented Candle Rose Blush (Diameter 70 mm, Height 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Scented Candle Lush Pomelo (Diameter 70 mm, Height 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Scented Candle White Tea & Jasmine (Diameter 70 mm, Height 83 mm)
- Material: Wax, Glass, Wood

User Instructions

- Use: Suitable for scenting indoor spaces; ideal as a decorative scented candle or gift.
- Burn time: Approximately 60 hours per candle when used correctly.
- First use: On the first burn, allow the candle to burn for at least 1 hour until the entire top layer of wax has melted, to ensure an even burn.
- Wick length: Trim the wooden wick to approximately 5 mm before each use for a stable flame and optimal combustion.
- Safety: Never leave a burning candle unattended. Keep burning candles out of reach of children and pets.
- Surface: Always place the candle on a heat-resistant, stable, and flat surface.
- Maximum burn time: Do not burn the candle for more than 4 consecutive hours.
- Draught: Avoid burning the candle in draughty areas to prevent uneven burning and soot.
- Storage: Store in a cool, dry place away from direct sunlight to prevent discolouration and wax deformation.
- Dishwasher safe: No – clean the glass by hand only after use.

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash glass items with warm water and a mild washing-up liquid.
- Abrasives: Do not use abrasive cleaners or steel wool, as these can scratch the glass.
- Drying: Dry immediately after washing with a soft, lint-free cloth to prevent water spots.
- Storage: Store glass products upright on a stable surface and avoid stacking to prevent breakage.

Safety Instructions

- Fragility: Glass can break if dropped or knocked. Handle with care.
- Cut hazard: Clean up glass shards immediately using a brush and dustpan. Do not use bare hands.
- Thermal shock: Avoid sudden temperature changes, such as moving directly from the freezer to hot water.
- Children: Keep glass products out of reach of young children.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Intact glass: Dispose of undamaged glass products in the glass recycling bin.
- Broken glass: Wrap broken glass in paper or cardboard and dispose of it in the residual waste. Do not place in the glass recycling bin.
- Packaging: Dispose of packaging materials according to local sorting guidelines.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read the label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of cuts in case of breakage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: WoodWick Geschenkset Duftkerzen Mini Blooming Trio - 3 Stück - Duftkerze im Glas - Holzdocht

Produkttitel

WoodWick Geschenkset Duftkerzen Mini Blooming Trio - 3 Stück - Duftkerze im Glas - Holzdocht

Produktinhalt

- 1x WoodWick Mini Duftkerze Rose Blush (Durchmesser 70 mm, Höhe 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Duftkerze Lush Pomelo (Durchmesser 70 mm, Höhe 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Duftkerze White Tea & Jasmine (Durchmesser 70 mm, Höhe 83 mm)
- Material: Wachs, Glas, Holz

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zum Beduften von Innenräumen; ideal als dekorative Duftkerze oder Geschenk.
- Brenndauer: Ca. 60 Stunden pro Kerze bei korrekter Verwendung.
- Erstverwendung: Beim ersten Anzünden die Kerze mindestens 1 Stunde brennen lassen, bis die gesamte Wachsoberfläche geschmolzen ist, um ein gleichmäßiges Abbrennen zu gewährleisten.
- Dochtlänge: Den Holzdocht vor jedem Gebrauch auf ca. 5 mm kürzen, um eine stabile Flamme und optimale Verbrennung zu erzielen.
- Sicherheit: Brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt lassen. Kerzen außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren halten.
- Untergrund: Die Kerze stets auf einer hitzebeständigen, stabilen und ebenen Unterlage platzieren.
- Maximale Brennzeit: Die Kerze nicht länger als 4 Stunden am Stück brennen lassen.
- Zugluft: Vermeiden Sie das Aufstellen der Kerze in zugigen Bereichen, um ungleichmäßiges Abbrennen und Rußbildung zu verhindern.
- Lagerung: Kühl, trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern, um Verfärbungen und Wachsverformungen zu vermeiden.
- Spülmaschinenfest: Nein – das Glas nach Gebrauch ausschließlich von Hand reinigen.

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Glasprodukte mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen.
- Schleifmittel: Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden, da diese das Glas verkratzen können.
- Trocknen: Nach dem Waschen sofort mit einem weichen, fusselreifen Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Aufbewahrung: Glasprodukte aufrecht auf einer stabilen Unterlage aufbewahren und nicht stapeln, um Bruch zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Bruchgefahr: Glas kann beim Fallen oder Anstoßen zerbrechen. Bitte vorsichtig handhaben.
- Schnittgefahr: Glasscherben sofort mit Bürste und Kehrblech aufsammeln. Niemals mit bloßen Händen anfassen.

- Thermischer Schock: Schnelle Temperaturwechsel vermeiden, z. B. direkt aus dem Gefrierschrank in heißes Wasser.
- Kinder: Glasprodukte außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Ganzes Glas: Unbeschädigte Glasprodukte im Altglascontainer entsorgen.
- Gebrochenes Glas: Gebrochenes Glas in Papier oder Karton einwickeln und im Restmüll entsorgen. Nicht in den Altglascontainer.
- Verpackung: Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Sortiervorschriften entsorgen.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verletzungsgefahr durch Scherben bei Bruch.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: WoodWick Coffret Bougies Parfumées Mini Blooming Trio - 3 Pièces - Bougie Parfumée en Verre - Mèche en Bois

Titre du produit

WoodWick Coffret Bougies Parfumées Mini Blooming Trio - 3 Pièces - Bougie Parfumée en Verre - Mèche en Bois

Contenu du produit

- 1x WoodWick Mini Bougie Parfumée Rose Blush (Diamètre 70 mm, Hauteur 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Bougie Parfumée Lush Pomelo (Diamètre 70 mm, Hauteur 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Bougie Parfumée White Tea & Jasmine (Diamètre 70 mm, Hauteur 83 mm)
- Matériau : Cire, Verre, Bois

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Convient pour parfumer les espaces intérieurs ; idéal comme bougie décorative parfumée ou cadeau.
- Durée de combustion : Environ 60 heures par bougie lors d'une utilisation correcte.
- Première utilisation : Lors de la première allumage, laisser brûler la bougie au moins 1 heure jusqu'à ce que toute la surface de cire soit fondue, afin d'assurer une combustion uniforme.
- Longueur de mèche : Couper la mèche en bois à environ 5 mm avant chaque utilisation pour une flamme stable et une combustion optimale.
- Sécurité : Ne jamais laisser une bougie allumée sans surveillance. Tenir les bougies allumées hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Surface : Toujours placer la bougie sur une surface résistante à la chaleur, stable et plane.
- Durée de combustion maximale : Ne pas faire brûler la bougie plus de 4 heures consécutives.
- Courants d'air : Éviter de brûler la bougie dans des zones exposées aux courants d'air afin de prévenir une combustion irrégulière et la formation de suie.
- Conservation : Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter la décoloration et la déformation de la cire.
- Lave-vaisselle : Non – nettoyer le verre uniquement à la main après utilisation.

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver les produits en verre avec de l'eau chaude et un liquide vaisselle doux.
- Abrasifs : Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de paille de fer, qui pourraient rayer le verre.
- Séchage : Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon doux non pelucheux pour éviter les traces d'eau.
- Rangement : Stocker les produits en verre à la verticale sur une surface stable et ne pas les empiler pour éviter la casse.

Consignes de sécurité

- Fragilité : Le verre peut se casser en cas de chute ou de choc. Manipuler avec précaution.
- Risque de coupure : Ramasser immédiatement les éclats de verre à l'aide d'une brosse et d'une pelle. Ne pas utiliser les mains nues.
- Choc thermique : Éviter les changements brusques de température, par exemple passer directement du congélateur à l'eau chaude.
- Enfants : Tenir les produits en verre hors de portée des jeunes enfants.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné aux adultes et aux enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Verre intact : Jeter les produits en verre non endommagés dans le conteneur de recyclage du verre.
- Verre brisé : Envelopper le verre brisé dans du papier ou du carton et le jeter dans les ordures ménagères résiduelles. Ne pas mettre dans le conteneur de recyclage du verre.
- Emballage : Éliminer les matériaux d'emballage conformément aux règles de tri locales.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : risque de coupures en cas de bris.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Manual de usuario: WoodWick Set de Regalo Velas Perfumadas Mini Blooming Trio - 3 Piezas - Vela Perfumada en Vidrio - Mecha de Madera

Título del producto

WoodWick Set de Regalo Velas Perfumadas Mini Blooming Trio - 3 Piezas - Vela Perfumada en Vidrio - Mecha de Madera

Contenido del producto

- 1x WoodWick Mini Vela Perfumada Rose Blush (Diámetro 70 mm, Altura 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Vela Perfumada Lush Pomelo (Diámetro 70 mm, Altura 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Vela Perfumada White Tea & Jasmine (Diámetro 70 mm, Altura 83 mm)
- Material: Cera, Vidrio, Madera

Instrucciones de uso

- Uso: Apto para perfumar espacios interiores; ideal como vela decorativa perfumada o regalo.
- Duración de combustión: Aproximadamente 60 horas por vela con un uso correcto.
- Primer uso: En el primer encendido, dejar arder la vela al menos 1 hora hasta que toda la superficie de cera se haya derretido, para garantizar una combustión uniforme.
- Longitud de la mecha: Recortar la mecha de madera a aproximadamente 5 mm antes de cada uso para obtener una llama estable y una combustión óptima.
- Seguridad: Nunca dejar una vela encendida sin supervisión. Mantener las velas encendidas fuera del alcance de niños y mascotas.
- Superficie: Colocar siempre la vela sobre una superficie resistente al calor, estable y plana.
- Tiempo máximo de combustión: No quemar la vela durante más de 4 horas consecutivas.
- Corrientes de aire: Evitar encender la vela en zonas con corrientes de aire para prevenir una combustión irregular y la formación de hollín.
- Almacenamiento: Guardar en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa para evitar la decoloración y deformación de la cera.
- Apto para lavavajillas: No – limpiar el vidrio únicamente a mano después del uso.

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar los productos de vidrio con agua caliente y un lavavajillas suave.
- Abrasivos: No utilizar limpiadores abrasivos ni estropajos metálicos, ya que pueden rayar el vidrio.
- Secado: Secar inmediatamente tras el lavado con un paño suave que no deje pelusa para evitar marcas de agua.
- Almacenamiento: Guardar los productos de vidrio en posición vertical sobre una superficie estable y no apilarlos para evitar roturas.

Instrucciones de seguridad

- **Fragilidad:** El vidrio puede romperse al caer o recibir golpes. Manipular con cuidado.
- **Riesgo de corte:** Recoger inmediatamente los fragmentos de vidrio con un cepillo y un recogedor. No usar las manos desnudas.
- **Choque térmico:** Evitar cambios bruscos de temperatura, como pasar directamente del congelador al agua caliente.
- **Niños:** Mantener los productos de vidrio fuera del alcance de los niños pequeños.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- **Vidrio intacto:** Depositar los productos de vidrio no dañados en el contenedor de reciclaje de vidrio.
- **Vidrio roto:** Envolver el vidrio roto en papel o cartón y depositarlo en el contenedor de residuos generales. No colocar en el contenedor de reciclaje de vidrio.
- **Embalaje:** Desechar los materiales de embalaje según las normas de clasificación locales.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: riesgo de cortes en caso de rotura.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Blooming Trio - 3 Stuks - Geurkaars in Glas - Houten Lont

Produkttitel

WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Blooming Trio - 3 Stuks - Geurkaars in Glas - Houten Lont

Produktets indhold

- 1x WoodWick Mini Geurkaars Rose Blush (Diameter 70 mm, Hoogte 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Geurkaars Lush Pomelo (Diameter 70 mm, Hoogte 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Geurkaars White Tea & Jasmine (Diameter 70 mm, Hoogte 83 mm)
- Materiaal: Wax, Glas, Hout

Brugsanvisning

- Gebruik: Geschikt voor het parfumeren van binnenruimtes; ideaal als decoratieve geurkaars of cadeau.
- Brandduur: Circa 60 uur per kaars bij correct gebruik.
- Eerste gebruik: Laat de kaars bij de eerste aansteking minimaal 1 uur branden totdat de gehele bovenkant van de was gesmolten is, om een gelijkmatige afbranding te garanderen.
- Lontlengte: Houd de houten lont vóór elk gebruik bijgeknipt op circa 5 mm voor een stabiele vlam en optimale verbranding.
- Veiligheid: Laat de kaars nooit onbeheerd branden. Houd brandende kaarsen buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Ondergrond: Plaats de kaars altijd op een hittebestendige, stabiele en vlakke ondergrond.
- Maximale brandtijd: Brand de kaars niet langer dan 4 uur achter elkaar.
- Tocht: Vermijd het branden van de kaars in tochtige ruimtes om ongelijkmatige afbranding en roetvorming te voorkomen.
- Bewaring: Bewaar de kaars koel, droog en uit direct zonlicht om verkleuring en vervorming van de was te voorkomen.
- Vaatwasserbestendig: Nee – reinig het glas na gebruik uitsluitend met de hand.

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

- Reinigen: Was het glas af met warm water en een mild afwasmiddel.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol; deze kunnen het glas bekrassen.
- Drogen: Droog het glas direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken te voorkomen.
- Opslag: Bewaar glazen producten rechtop op een stabiele ondergrond en stapel ze niet om breuk te voorkomen.

Sikkerhedsinstruktioner

- Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Behandel het product voorzichtig.
- Snijgevaar: Ruim glasscherven direct op met een borstel en blik. Gebruik geen blote handen.

- Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar heet water.
- Kinderen: Houd glazen producten buiten het bereik van jonge kinderen.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

- Heel glas: Gooi afgedankte, onbeschadigde glazen producten in de glasbak.
- Gebroken glas: Gooi gebroken glas gewikkeld in papier of karton bij het restafval. Niet in de glasbak.
- Verpakking: Voer verpakkingsmateriaal af volgens de lokale sorteerregels.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Fareoplysninger

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: WoodWick Set Regalo Candele Profumate Mini Blooming Trio - 3 Pezzi - Candela Profumata in Vetro - Stoppino in Legno

Titolo del prodotto

WoodWick Set Regalo Candele Profumate Mini Blooming Trio - 3 Pezzi - Candela Profumata in Vetro - Stoppino in Legno

Contenuto del prodotto

- 1x WoodWick Mini Candela Profumata Rose Blush (Diametro 70 mm, Altezza 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Candela Profumata Lush Pomelo (Diametro 70 mm, Altezza 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Candela Profumata White Tea & Jasmine (Diametro 70 mm, Altezza 83 mm)
- Materiale: Cera, Vetro, Legno

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto per profumare gli ambienti interni; ideale come candela profumata decorativa o regalo.
- Durata della combustione: Circa 60 ore per candela con un utilizzo corretto.
- Primo utilizzo: Al primo accensione, lasciare bruciare la candela per almeno 1 ora fino a quando l'intera superficie della cera si è sciolta, per garantire una combustione uniforme.
- Lunghezza dello stoppino: Tagliare lo stoppino in legno a circa 5 mm prima di ogni utilizzo per una fiamma stabile e una combustione ottimale.
- Sicurezza: Non lasciare mai una candela accesa incustodita. Tenere le candele accese lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Superficie: Posizionare sempre la candela su una superficie resistente al calore, stabile e piana.
- Tempo massimo di combustione: Non bruciare la candela per più di 4 ore consecutive.
- Correnti d'aria: Evitare di bruciare la candela in ambienti esposti a correnti d'aria per prevenire una combustione irregolare e la formazione di fuliggine.
- Conservazione: Conservare in un luogo fresco, asciutto e lontano dalla luce solare diretta per evitare scolorimenti e deformazioni della cera.
- Lavabile in lavastoviglie: No – pulire il vetro solo a mano dopo l'uso.

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare i prodotti in vetro con acqua calda e un detergente delicato per piatti.
- Abrasivi: Non utilizzare detergenti abrasivi o pagliette metalliche che potrebbero graffiare il vetro.
- Asciugatura: Asciugare immediatamente dopo il lavaggio con un panno morbido e privo di lanugine per evitare aloni d'acqua.
- Conservazione: Riporre i prodotti in vetro in posizione verticale su una superficie stabile, senza impilarli, per evitare rotture.

Istruzioni di sicurezza

- **Fragilità:** Il vetro può rompersi in caso di caduta o urto. Maneggiare con cura.
- **Rischio di tagli:** Raccogliere immediatamente i frammenti di vetro con una spazzola e una paletta. Non usare le mani nude.
- **Shock termico:** Evitare rapidi cambiamenti di temperatura, ad esempio passare direttamente dal congelatore all'acqua calda.
- **Bambini:** Tenere i prodotti in vetro fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- **Vetro integro:** Gettare i prodotti in vetro non danneggiati nel contenitore per il riciclaggio del vetro.
- **Vetro rotto:** Avvolgere il vetro rotto nella carta o nel cartone e smaltirlo nei rifiuti indifferenziati. Non gettare nel contenitore del vetro.
- **Imballaggio:** Smaltire i materiali di imballaggio seguendo le norme locali di raccolta differenziata.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: rischio di tagli in caso di rottura.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: WoodWick Zestaw Prezentowy Świece Zapachowe Mini Blooming Trio - 3 Sztuki - Świeca Zapachowa w Szkle - Drewniany Knot

Tytuł produktu

WoodWick Zestaw Prezentowy Świece Zapachowe Mini Blooming Trio - 3 Sztuki - Świeca Zapachowa w Szkle - Drewniany Knot

Zawartość produktu

- 1x WoodWick Mini Świeca Zapachowa Rose Blush (Średnica 70 mm, Wysokość 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Świeca Zapachowa Lush Pomelo (Średnica 70 mm, Wysokość 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Świeca Zapachowa White Tea & Jasmine (Średnica 70 mm, Wysokość 83 mm)
- Materiał: Wosk, Szkło, Drewno

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Odpowiednia do aromatyzowania wnętrza; idealna jako dekoracyjna świeca zapachowa lub prezent.
- Czas palenia: Około 60 godzin na świecę przy prawidłowym użytkowaniu.
- Pierwsze użycie: Przy pierwszym zapaleniu pozwolić świecy palić się przez co najmniej 1 godzinę, aż cała powierzchnia wosku się stopi, aby zapewnić równomierne spalanie.
- Długość knota: Przed każdym użyciem przycinać drewniany knot do około 5 mm, aby zapewnić stabilny płomień i optymalne spalanie.
- Bezpieczeństwo: Nigdy nie pozostawiać palącej się świecy bez nadzoru. Trzymać palące się świece z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Podłoże: Zawsze ustawiać świecę na żaroodpornej, stabilnej i płaskiej powierzchni.
- Maksymalny czas palenia: Nie palić świecy dłużej niż 4 godziny bez przerwy.
- Przeciągi: Unikać palenia świecy w miejscach narażonych na przeciągi, aby zapobiec nierównomiernemu spalaniu i osadzaniu się sadzy.
- Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec odbarwieniu i deformacji wosku.
- Zmywarka: Nie – po użyciu myć szkło wyłącznie ręcznie.

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć szklane produkty ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń.
- Środki ścierne: Nie używać środków ściernych ani druciaków, ponieważ mogą porysować szkło.
- Suszenie: Bezpośrednio po myciu wytrzeć miękką, niepozostawiającą kłaczek ściereczką, aby zapobiec powstawaniu smug.
- Przechowywanie: Przechowywać szklane produkty w pozycji pionowej na stabilnym podłożu i nie układać ich w stosy, aby uniknąć stłuczenia.

Instrukcje bezpieczeństwa

- **Kruchość:** Szkło może się stłuc przy upadku lub uderzeniu. Obchodzić się ostrożnie.
- **Ryzyko skaleczenia:** Natychmiast zebrać odłamki szkła za pomocą szczotki i szufelki. Nie używać gołych rąk.
- **Szok termiczny:** Unikać gwałtownych zmian temperatury, np. przenoszenia bezpośrednio z zamrażarki do gorącej wody.
- **Dzieci:** Przechowywać szklane produkty poza zasięgiem małych dzieci.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- **Nieuszkodzone szkło:** Wyrzucać nienaruszone szklane produkty do pojemnika na szkło.
- **Stłuczone szkło:** Owinąć stłuczone szkło w papier lub tekturę i wyrzucić do odpadów zmieszanych. Nie wrzucać do pojemnika na szkło.
- **Opakowanie:** Materiały opakowaniowe segregować zgodnie z lokalnymi zasadami.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- **-:** Zagrożenie fizyczne: ryzyko skaleczenia w przypadku stłuczenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Blooming Trio - 3 Stuks - Geurkaars in Glas - Houten Lont

Tuotteen nimi

WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Blooming Trio - 3 Stuks - Geurkaars in Glas - Houten Lont

Tuotteen sisältö

- 1x WoodWick Mini Geurkaars Rose Blush (Diameter 70 mm, Hoogte 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Geurkaars Lush Pomelo (Diameter 70 mm, Hoogte 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Geurkaars White Tea & Jasmine (Diameter 70 mm, Hoogte 83 mm)
- Materiaal: Wax, Glas, Hout

Käyttöohjeet

- Gebruik: Geschikt voor het parfumeren van binnenruimtes; ideaal als decoratieve geurkaars of cadeau.
- Brandduur: Circa 60 uur per kaars bij correct gebruik.
- Eerste gebruik: Laat de kaars bij de eerste aansteking minimaal 1 uur branden totdat de gehele bovenkant van de was gesmolten is, om een gelijkmatige afbranding te garanderen.
- Lontlengte: Houd de houten lont vóór elk gebruik bijgeknipt op circa 5 mm voor een stabiele vlam en optimale verbranding.
- Veiligheid: Laat de kaars nooit onbeheerd branden. Houd brandende kaarsen buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Ondergrond: Plaats de kaars altijd op een hittebestendige, stabiele en vlakke ondergrond.
- Maximale brandtijd: Brand de kaars niet langer dan 4 uur achter elkaar.
- Tocht: Vermijd het branden van de kaars in tochtige ruimtes om ongelijkmatige afbranding en roetvorming te voorkomen.
- Bewaring: Bewaar de kaars koel, droog en uit direct zonlicht om verkleuring en vervorming van de was te voorkomen.
- Vaatwasserbestendig: Nee – reinig het glas na gebruik uitsluitend met de hand.

Huolto- ja puhdistusohjeet

- Reinigen: Was het glas af met warm water en een mild afwasmiddel.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol; deze kunnen het glas bekrassen.
- Drogen: Droog het glas direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken te voorkomen.
- Opslag: Bewaar glazen producten rechtop op een stabiele ondergrond en stapel ze niet om breuk te voorkomen.

Turvallisuusohjeet

- Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Behandel het product voorzichtig.
- Snijgevaar: Ruim glasscherven direct op met een borstel en blik. Gebruik geen blote handen.

- Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar heet water.
- Kinderen: Houd glazen producten buiten het bereik van jonge kinderen.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohteet

- Heel glas: Gooi afgedankte, onbeschadigde glazen producten in de glasbak.
- Gebroken glas: Gooi gebroken glas gewikkeld in papier of karton bij het restafval. Niet in de glasbak.
- Verpakking: Voer verpakkingsmateriaal af volgens de lokale sorteerregels.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Vaaratiedot

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Blooming Trio - 3 Stuks - Geurkaars in Glas - Houten Lont

Název výrobku

WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Blooming Trio - 3 Stuks - Geurkaars in Glas - Houten Lont

Obsah výrobku

- 1x WoodWick Mini Geurkaars Rose Blush (Diameter 70 mm, Hoogte 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Geurkaars Lush Pomelo (Diameter 70 mm, Hoogte 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Geurkaars White Tea & Jasmine (Diameter 70 mm, Hoogte 83 mm)
- Materiaal: Wax, Glas, Hout

Návod k použití

- Gebruik: Geschikt voor het parfumeren van binnenruimtes; ideaal als decoratieve geurkaars of cadeau.
- Brandduur: Circa 60 uur per kaars bij correct gebruik.
- Eerste gebruik: Laat de kaars bij de eerste aansteking minimaal 1 uur branden totdat de gehele bovenkant van de was gesmolten is, om een gelijkmatige afbranding te garanderen.
- Lontlengte: Houd de houten lont vóór elk gebruik bijgeknipt op circa 5 mm voor een stabiele vlam en optimale verbranding.
- Veiligheid: Laat de kaars nooit onbeheerd branden. Houd brandende kaarsen buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Ondergrond: Plaats de kaars altijd op een hittebestendige, stabiele en vlakke ondergrond.
- Maximale brandtijd: Brand de kaars niet langer dan 4 uur achter elkaar.
- Tocht: Vermijd het branden van de kaars in tochtige ruimtes om ongelijkmatige afbranding en roetvorming te voorkomen.
- Bewaring: Bewaar de kaars koel, droog en uit direct zonlicht om verkleuring en vervorming van de was te voorkomen.
- Vaatwasserbestendig: Nee – reinig het glas na gebruik uitsluitend met de hand.

Pokyny pro údržbu a čištění

- Reinigen: Was het glas af met warm water en een mild afwasmiddel.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol; deze kunnen het glas bekrassen.
- Droogen: Droog het glas direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken te voorkomen.
- Opslag: Bewaar glazen producten rechtop op een stabiele ondergrond en stapel ze niet om breuk te voorkomen.

Bezpečnostní pokyny

- Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Behandel het product voorzichtig.
- Snijgevaar: Ruim glasscherven direct op met een borstel en blik. Gebruik geen blote handen.

- Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar heet water.
- Kinderen: Houd glazen producten buiten het bereik van jonge kinderen.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

- Heel glas: Gooi afgedankte, onbeschadigde glazen producten in de glasbak.
- Gebroken glas: Gooi gebroken glas gewikkeld in papier of karton bij het restafval. Niet in de glasbak.
- Verpakking: Voer verpakkingsmateriaal af volgens de lokale sorteerregels.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informace o nebezpečí

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Blooming Trio - 3 Stuks - Geurkaars in Glas - Houten Lont

Termék neve

WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Blooming Trio - 3 Stuks - Geurkaars in Glas - Houten Lont

A termék tartalma

- 1x WoodWick Mini Geurkaars Rose Blush (Diameter 70 mm, Hoogte 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Geurkaars Lush Pomelo (Diameter 70 mm, Hoogte 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Geurkaars White Tea & Jasmine (Diameter 70 mm, Hoogte 83 mm)
- Materiaal: Wax, Glas, Hout

Használati utasítás

- Gebruik: Geschikt voor het parfumeren van binnenruimtes; ideaal als decoratieve geurkaars of cadeau.
- Brandduur: Circa 60 uur per kaars bij correct gebruik.
- Eerste gebruik: Laat de kaars bij de eerste aansteking minimaal 1 uur branden totdat de gehele bovenkant van de was gesmolten is, om een gelijkmatige afbranding te garanderen.
- Lontlengte: Houd de houten lont vóór elk gebruik bijgeknipt op circa 5 mm voor een stabiele vlam en optimale verbranding.
- Veiligheid: Laat de kaars nooit onbeheerd branden. Houd brandende kaarsen buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Ondergrond: Plaats de kaars altijd op een hittebestendige, stabiele en vlakke ondergrond.
- Maximale brandtijd: Brand de kaars niet langer dan 4 uur achter elkaar.
- Tocht: Vermijd het branden van de kaars in tochtige ruimtes om ongelijkmatige afbranding en roetvorming te voorkomen.
- Bewaring: Bewaar de kaars koel, droog en uit direct zonlicht om verkleuring en vervorming van de was te voorkomen.
- Vaatwasserbestendig: Nee – reinig het glas na gebruik uitsluitend met de hand.

Karbantartási és tisztítási útmutató

- Reinigen: Was het glas af met warm water en een mild afwasmiddel.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol; deze kunnen het glas bekrassen.
- Drogen: Droog het glas direct na het wassen af met een zachte, pluïsvrije doek om watervlekken te voorkomen.
- Opslag: Bewaar glazen producten rechtop op een stabiele ondergrond en stapel ze niet om breuk te voorkomen.

Biztonsági utasítások

- Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Behandel het product voorzichtig.
- Snijgevaar: Ruim glasscherven direct op met een borstel en blik. Gebruik geen blote handen.

- Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar heet water.
- Kinderen: Houd glazen producten buiten het bereik van jonge kinderen.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

- Heel glas: Gooi afgedankte, onbeschadigde glazen producten in de glasbak.
- Gebroken glas: Gooi gebroken glas gewikkeld in papier of karton bij het restafval. Niet in de glasbak.
- Verpakking: Voer verpakkingsmateriaal af volgens de lokale sorteerregels.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Blooming Trio - 3 Stuks - Geurkaars in Glas - Houten Lont

Título do produto

WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Blooming Trio - 3 Stuks - Geurkaars in Glas - Houten Lont

Conteúdo do produto

- 1x WoodWick Mini Geurkaars Rose Blush (Diameter 70 mm, Hoogte 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Geurkaars Lush Pomelo (Diameter 70 mm, Hoogte 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Geurkaars White Tea & Jasmine (Diameter 70 mm, Hoogte 83 mm)
- Materiaal: Wax, Glas, Hout

Instruções de utilização

- Gebruik: Geschikt voor het parfumeren van binnenruimtes; ideaal als decoratieve geurkaars of cadeau.
- Brandduur: Circa 60 uur per kaars bij correct gebruik.
- Eerste gebruik: Laat de kaars bij de eerste aansteking minimaal 1 uur branden totdat de gehele bovenkant van de was gesmolten is, om een gelijkmatige afbranding te garanderen.
- Lontlengte: Houd de houten lont vóór elk gebruik bijgeknipt op circa 5 mm voor een stabiele vlam en optimale verbranding.
- Veiligheid: Laat de kaars nooit onbeheerd branden. Houd brandende kaarsen buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Ondergrond: Plaats de kaars altijd op een hittebestendige, stabiele en vlakke ondergrond.
- Maximale brandtijd: Brand de kaars niet langer dan 4 uur achter elkaar.
- Tocht: Vermijd het branden van de kaars in tochtige ruimtes om ongelijkmatige afbranding en roetvorming te voorkomen.
- Bewaring: Bewaar de kaars koel, droog en uit direct zonlicht om verkleuring en vervorming van de was te voorkomen.
- Vaatwasserbestendig: Nee – reinig het glas na gebruik uitsluitend met de hand.

Instruções de manutenção e limpeza

- Reinigen: Was het glas af met warm water en een mild afwasmiddel.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol; deze kunnen het glas bekrassen.
- Drogen: Droog het glas direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken te voorkomen.
- Opslag: Bewaar glazen producten rechtop op een stabiele ondergrond en stapel ze niet om breuk te voorkomen.

Instruções de segurança

- Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Behandel het product voorzichtig.
- Snijgevaar: Ruim glasscherven direct op met een borstel en blik. Gebruik geen blote handen.

- Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar heet water.
- Kinderen: Houd glazen producten buiten het bereik van jonge kinderen.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

- Heel glas: Gooi afgedankte, onbeschadigde glazen producten in de glasbak.
- Gebroken glas: Gooi gebroken glas gewikkeld in papier of karton bij het restafval. Niet in de glasbak.
- Verpakking: Voer verpakkingsmateriaal af volgens de lokale sorteerregels.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informações sobre perigos

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Blooming Trio - 3 Stuks - Geurkaars in Glas - Houten Lont

Produkttitel

WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Blooming Trio - 3 Stuks - Geurkaars in Glas - Houten Lont

Produktinnhold

- 1x WoodWick Mini Geurkaars Rose Blush (Diameter 70 mm, Hoogte 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Geurkaars Lush Pomelo (Diameter 70 mm, Hoogte 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Geurkaars White Tea & Jasmine (Diameter 70 mm, Hoogte 83 mm)
- Materiaal: Wax, Glas, Hout

Bruksanvisning

- Gebruik: Geschikt voor het parfumeren van binnenruimtes; ideaal als decoratieve geurkaars of cadeau.
- Brandduur: Circa 60 uur per kaars bij correct gebruik.
- Eerste gebruik: Laat de kaars bij de eerste aansteking minimaal 1 uur branden totdat de gehele bovenkant van de was gesmolten is, om een gelijkmatige afbranding te garanderen.
- Lontlengte: Houd de houten lont vóór elk gebruik bijgeknipt op circa 5 mm voor een stabiele vlam en optimale verbranding.
- Veiligheid: Laat de kaars nooit onbeheerd branden. Houd brandende kaarsen buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Ondergrond: Plaats de kaars altijd op een hittebestendige, stabiele en vlakke ondergrond.
- Maximale brandtijd: Brand de kaars niet langer dan 4 uur achter elkaar.
- Tocht: Vermijd het branden van de kaars in tochtige ruimtes om ongelijkmatige afbranding en roetvorming te voorkomen.
- Bewaring: Bewaar de kaars koel, droog en uit direct zonlicht om verkleuring en vervorming van de was te voorkomen.
- Vaatwasserbestendig: Nee – reinig het glas na gebruik uitsluitend met de hand.

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

- Reinigen: Was het glas af met warm water en een mild afwasmiddel.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol; deze kunnen het glas bekrassen.
- Drogen: Droog het glas direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken te voorkomen.
- Opslag: Bewaar glazen producten rechtop op een stabiele ondergrond en stapel ze niet om breuk te voorkomen.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Behandel het product voorzichtig.
- Snijgevaar: Ruim glasscherven direct op met een borstel en blik. Gebruik geen blote handen.

- Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar heet water.
- Kinderen: Houd glazen producten buiten het bereik van jonge kinderen.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

- Heel glas: Gooi afgedankte, onbeschadigde glazen producten in de glasbak.
- Gebroken glas: Gooi gebroken glas gewikkeld in papier of karton bij het restafval. Niet in de glasbak.
- Verpakking: Voer verpakkingsmateriaal af volgens de lokale sorteerregels.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informasjon om farer

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Blooming Trio - 3 Stuks - Geurkaars in Glas - Houten Lont

Titlul produsului

WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Blooming Trio - 3 Stuks - Geurkaars in Glas - Houten Lont

Conținutul produsului

- 1x WoodWick Mini Geurkaars Rose Blush (Diameter 70 mm, Hoogte 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Geurkaars Lush Pomelo (Diameter 70 mm, Hoogte 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Geurkaars White Tea & Jasmine (Diameter 70 mm, Hoogte 83 mm)
- Materiaal: Wax, Glas, Hout

Instrucțiuni de utilizare

- Gebruik: Geschikt voor het parfumeren van binnenruimtes; ideaal als decoratieve geurkaars of cadeau.
- Brandduur: Circa 60 uur per kaars bij correct gebruik.
- Eerste gebruik: Laat de kaars bij de eerste aansteking minimaal 1 uur branden totdat de gehele bovenkant van de was gesmolten is, om een gelijkmatige afbranding te garanderen.
- Lontlengte: Houd de houten lont vóór elk gebruik bijgeknipt op circa 5 mm voor een stabiele vlam en optimale verbranding.
- Veiligheid: Laat de kaars nooit onbeheerd branden. Houd brandende kaarsen buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Ondergrond: Plaats de kaars altijd op een hittebestendige, stabiele en vlakke ondergrond.
- Maximale brandtijd: Brand de kaars niet langer dan 4 uur achter elkaar.
- Tocht: Vermijd het branden van de kaars in tochtige ruimtes om ongelijkmatige afbranding en roetvorming te voorkomen.
- Bewaring: Bewaar de kaars koel, droog en uit direct zonlicht om verkleuring en vervorming van de was te voorkomen.
- Vaatwasserbestendig: Nee – reinig het glas na gebruik uitsluitend met de hand.

Instrucțiuni de întreținere și curățare

- Reinigen: Was het glas af met warm water en een mild afwasmiddel.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol; deze kunnen het glas bekrassen.
- Droogen: Droog het glas direct na het wassen af met een zachte, pluïsvrije doek om watervlekken te voorkomen.
- Opslag: Bewaar glazen producten rechtop op een stabiele ondergrond en stapel ze niet om breuk te voorkomen.

Instrucțiuni de siguranță

- Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Behandel het product voorzichtig.
- Snijgevaar: Ruim glasscherven direct op met een borstel en blik. Gebruik geen blote handen.

- Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar heet water.
- Kinderen: Houd glazen producten buiten het bereik van jonge kinderen.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

- Heel glas: Gooi afgedankte, onbeschadigde glazen producten in de glasbak.
- Gebroken glas: Gooi gebroken glas gewikkeld in papier of karton bij het restafval. Niet in de glasbak.
- Verpakking: Voer verpakkingsmateriaal af volgens de lokale sorteerregels.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informații despre pericole

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

sv Bruksanvisning: WoodWick Presentset Doftljus Mini Blooming Trio - 3 Delar - Doftljus i Glas - Träved

Produkttitel

WoodWick Presentset Doftljus Mini Blooming Trio - 3 Delar - Doftljus i Glas - Träved

Produktinnehåll

- 1x WoodWick Mini Doftljus Rose Blush (Diameter 70 mm, Höjd 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Doftljus Lush Pomelo (Diameter 70 mm, Höjd 83 mm)
- 1x WoodWick Mini Doftljus White Tea & Jasmine (Diameter 70 mm, Höjd 83 mm)
- Material: Vax, Glas, Trä

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för att parfymera inomhusmiljöer; idealisk som dekorativt doftljus eller present.
- Brinntid: Cirka 60 timmar per ljus vid korrekt användning.
- Första användning: Vid första tändning, låt ljuset brinna i minst 1 timme tills hela vaxytan har smält, för att säkerställa en jämn förbränning.
- Vedlängd: Klipp den träved till cirka 5 mm före varje användning för en stabil låga och optimal förbränning.
- Säkerhet: Lämna aldrig ett brinnande ljus utan tillsyn. Håll brinnande ljus utom räckhåll för barn och husdjur.
- Underlag: Placera alltid ljuset på ett värmebeständigt, stabilt och plant underlag.
- Maximal brinntid: Bränn inte ljuset längre än 4 timmar i följd.
- Drag: Undvik att tända ljuset i dragiga utrymmen för att förhindra ojämn förbränning och sotbildning.
- Förvaring: Förvara svalt, torrt och skyddat från direkt solljus för att förhindra missfärgning och deformation av vaxet.
- Diskmaskinssäker: Nej – rengör glasets för hand efter användning.

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska glasprodukter med varmt vatten och ett mildt diskmedel.
- Slipmedel: Använd inte slipmedel eller stålull, eftersom dessa kan repa glasets yta.
- Torkning: Torka omedelbart efter diskning med en mjuk, luddfri duk för att undvika vattenfläckar.
- Förvaring: Förvara glasprodukter upprätt på ett stabilt underlag och stapla dem inte för att undvika att de går sönder.

Säkerhetsinstruktioner

- Bräcklighet: Glas kan gå sönder vid fall eller stötar. Hantera försiktigt.
- Skärrisk: Samla omedelbart upp glasskärvar med en borste och skyffel. Använd aldrig bara händer.
- Termisk chock: Undvik snabba temperaturförändringar, till exempel att flytta direkt från frysen till varmt vatten.
- Barn: Förvara glasprodukter utom räckhåll för små barn.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Helt glas: Släng oskadade glasprodukter i glasåtervinningsbehållaren.
- Krossat glas: Linda in krossat glas i papper eller kartong och släng det i restavfallet. Lägg det inte i glasåtervinningsbehållaren.
- Förpackning: Källsortera förpackningsmaterial enligt lokala riktlinjer.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för skärsår vid sönderspräckning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.