

Handleiding: Cosy & Trendy Draaiplateau / Lazy Susan

Bamboe ø 42 cm

Producttitel

Cosy & Trendy Draaiplateau / Lazy Susan Bamboe ø 42 cm

Inhoud van het product

- 1x Draaiplateau (Diameter 42 cm, Hoogte 30 mm)
- Materiaal: Bamboe

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal als draaiend serveerbord op tafel voor gedeelde gerechten zoals tapas, sushi of Aziatische maaltijden; ook geschikt voor opslag van kruiden en oliën in de keukenkast
- Bediening: Plaats het plateau op een vlakke, stabiele ondergrond en draai het voorzichtig rond om schalen, sauzen of dips binnen handbereik te brengen
- Maximale belasting: Verdeel het gewicht van schalen en gerechten gelijkmatig over het plateau
- Vaatwasserbestendig: Nee
- Reiniging: Uitsluitend met de hand wassen met een vochtige doek of mild afwasmiddel; niet weken in water
- Onderhoud: Na het wassen direct drogen om vochtschade en vervorming van het bamboe te voorkomen; af en toe insmeren met voedingsveilige olie verlengt de levensduur
- Niet geschikt voor gebruik in magnetron of oven

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel goed na en droog direct af.
- Drogen: Laat bamboe niet weken in water. Droog het product direct na het wassen volledig af met een droge doek.
- Onderhoud: Behandel bamboe periodiek met voedingsolie (zoals lijnolie of minerale olie) om uitdrogen en scheuren te voorkomen.
- Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vochtige omgevingen.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, deze beschadigen het oppervlak van het bamboe.

Veiligheidsinstructies

- Breukrisico: Bamboe kan bij hevig stoten of vallen beschadigen of splinteren. Controleer het product regelmatig op scheuren of splinters.
- Splinters: Gebruik het product niet meer als er splinters of scheuren zichtbaar zijn, om letsel in de mond te voorkomen.
- Vocht: Stel bamboe niet langdurig bloot aan water of vocht, dit kan zwellen, vervormen of

beschimmelen veroorzaken.

- Hitte: Stel bamboe niet bloot aan open vuur of extreme directe hitte.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Bamboe is een biologisch afbreekbaar materiaal. Gooi afgedankt bamboeservies bij de GFT-container of breng het naar een composteervoorziening.
- Beschadigd bamboeservies dat niet composteerbaar is (bijv. door coatings of lijm) kunt u afvoeren via het restafval.
- Raadpleeg de lokale richtlijnen voor afvalscheiding in uw gemeente.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op splinters of scherpe randen bij beschadiging van het bamboe.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cosy & Trendy Rotating Serving Tray / Lazy Susan Bamboo ø 42 cm

Product Title

Cosy & Trendy Rotating Serving Tray / Lazy Susan Bamboo ø 42 cm

Contents of the Product

- 1x Rotating Serving Tray (Diameter 42 cm, Height 30 mm)
- Material: Bamboo

User Instructions

- Use: Ideal as a rotating serving board on the table for shared dishes such as tapas, sushi or Asian meals; also suitable for storing herbs and oils in a kitchen cupboard
- Operation: Place the tray on a flat, stable surface and rotate it gently to bring bowls, sauces or dips within reach
- Maximum load: Distribute the weight of dishes and bowls evenly across the tray
- Dishwasher safe: No
- Cleaning: Hand wash only with a damp cloth or mild detergent; do not soak in water
- Maintenance: Dry immediately after washing to prevent moisture damage and warping of the bamboo; occasionally treating with food-safe oil extends the product's lifespan
- Not suitable for use in microwave or oven

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Hand wash with warm water and a mild washing-up liquid. Rinse thoroughly and dry immediately.
- Drying: Do not soak bamboo in water. Dry the product completely with a dry cloth immediately after washing.
- Maintenance: Periodically treat bamboo with food-safe oil (such as linseed oil or mineral oil) to prevent drying out and cracking.
- Storage: Store in a dry, well-ventilated place, away from direct sunlight and humid environments.
- Avoid: Do not use abrasive cleaning agents or steel wool, as these will damage the bamboo surface.

Safety Instructions

- Damage risk: Bamboo can crack or splinter under heavy impact or if dropped. Inspect the product regularly for cracks or splinters.
- Splinters: Discontinue use immediately if splinters or cracks are visible, to avoid risk of injury to the mouth.
- Moisture: Do not expose bamboo to prolonged moisture or soaking, as this may cause swelling, warping, or mould.
- Heat: Do not expose bamboo to open flame or extreme direct heat.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Bamboo is a biodegradable material. Dispose of discarded bamboo tableware in the organic waste bin or take it to a composting facility.
- Damaged bamboo tableware that cannot be composted (e.g. due to coatings or adhesives) should be disposed of with general household waste.
- Consult local waste separation guidelines in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of splinters or sharp edges if the bamboo is damaged.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cosy & Trendy Drehteller / Lazy Susan Bambus ø 42 cm

Produkttitel

Cosy & Trendy Drehteller / Lazy Susan Bambus ø 42 cm

Produktinhalt

- 1x Drehteller (Durchmesser 42 cm, Höhe 30 mm)
- Material: Bambus

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal als drehende Servierplatte auf dem Tisch für gemeinsame Gerichte wie Tapas, Sushi oder asiatische Mahlzeiten; auch geeignet zur Aufbewahrung von Gewürzen und Ölen im Küchenschrank
- Bedienung: Das Plateau auf eine flache, stabile Unterlage stellen und vorsichtig drehen, um Schüsseln, Soßen oder Dips in Reichweite zu bringen
- Maximale Belastung: Das Gewicht von Schüsseln und Speisen gleichmäßig auf dem Plateau verteilen
- Spülmaschinenfest: Nein
- Reinigung: Nur von Hand mit einem feuchten Tuch oder mildem Spülmittel reinigen; nicht in Wasser einweichen
- Pflege: Nach dem Waschen sofort trocknen, um Feuchtigkeitsschäden und Verformung des Bambus zu vermeiden; gelegentliches Einreiben mit lebensmittelechtem Öl verlängert die Lebensdauer
- Nicht für die Verwendung in Mikrowelle oder Ofen geeignet

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Von Hand mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Gründlich abspülen und sofort abtrocknen.
- Trocknen: Bambus nicht in Wasser einweichen. Das Produkt nach dem Waschen sofort vollständig mit einem trockenen Tuch abtrocknen.
- Pflege: Bambus regelmäßig mit lebensmittelechtem Öl (z. B. Leinöl oder Mineralöl) behandeln, um Austrocknen und Rissbildung zu vermeiden.
- Aufbewahrung: An einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren, fern von direkter Sonneneinstrahlung und feuchter Umgebung.
- Vermeiden: Keine scheuernden Reinigungsmittel oder Stahlwolle verwenden, da diese die Bambusoberfläche beschädigen.

Sicherheitshinweise

- Beschädigungsrisiko: Bambus kann bei starken Stößen oder beim Fallen reißen oder splintern. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse oder Splitter.
- Splitter: Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn Splitter oder Risse sichtbar sind, um Verletzungen im Mundbereich zu vermeiden.

- Feuchtigkeit: Setzen Sie Bambus nicht dauerhaft Wasser oder Feuchtigkeit aus, da dies zu Quellen, Verformungen oder Schimmel führen kann.
- Hitze: Bambus nicht offenem Feuer oder extremer direkter Hitze aussetzen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Bambus ist ein biologisch abbaubares Material. Entsorgen Sie ausgedientes Bambus-Geschirr in der Biotonne oder bringen Sie es zu einer Kompostieranlage.
- Beschädigtes Bambus-Geschirr, das nicht kompostierbar ist (z. B. aufgrund von Beschichtungen oder Klebstoffen), kann über den Restmüll entsorgt werden.
- Beachten Sie die lokalen Abfalltrennungsvorschriften in Ihrer Gemeinde.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Risiko von Splittern oder scharfen Kanten bei Beschädigung des Bambus.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Manuel d'utilisation: Cosy & Trendy Plateau Tournant / Lazy Susan Bambou ø 42 cm

Titre du produit

Cosy & Trendy Plateau Tournant / Lazy Susan Bambou ø 42 cm

Contenu du produit

- 1x Plateau tournant (Diamètre 42 cm, Hauteur 30 mm)
- Matériau : Bambou

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Idéal comme plateau tournant sur la table pour les plats partagés tels que les tapas, les sushis ou les repas asiatiques ; également adapté au rangement des épices et des huiles dans le placard de cuisine
- Fonctionnement : Poser le plateau sur une surface plane et stable, puis le faire pivoter doucement pour amener les plats, sauces ou dips à portée de main
- Charge maximale : Répartir uniformément le poids des plats et des bols sur le plateau
- Compatible lave-vaisselle : Non
- Nettoyage : Laver uniquement à la main avec un chiffon humide ou un détergent doux ; ne pas faire tremper dans l'eau
- Entretien : Sécher immédiatement après le lavage pour éviter les dommages liés à l'humidité et la déformation du bambou ; l'application occasionnelle d'une huile alimentaire prolonge la durée de vie du produit
- Ne pas utiliser au four à micro-ondes ni au four

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à la main avec de l'eau chaude et un liquide vaisselle doux. Rincer soigneusement et sécher immédiatement.
- Séchage : Ne pas faire tremper le bambou dans l'eau. Sécher immédiatement et complètement le produit avec un chiffon sec après lavage.
- Entretien : Traiter périodiquement le bambou avec une huile alimentaire (comme l'huile de lin ou l'huile minérale) pour prévenir le dessèchement et les fissures.
- Rangement : Conserver dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri du soleil direct et des environnements humides.
- À éviter : Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de laine d'acier, qui endommagent la surface du bambou.

Consignes de sécurité

- Risque d'endommagement : Le bambou peut se fissurer ou s'éclater sous l'effet de chocs violents ou d'une chute. Inspectez régulièrement le produit pour détecter fissures ou éclats.
- Éclats : Cessez d'utiliser le produit si des éclats ou des fissures sont visibles, afin d'éviter tout risque de

blesse en bouche.

- Humidité : N'exposez pas le bambou à une humidité prolongée ou à un trempage, car cela peut provoquer un gonflement, une déformation ou des moisissures.
- Chaleur : Ne pas exposer le bambou à une flamme nue ou à une chaleur directe extrême.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit convient à une utilisation par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Le bambou est un matériau biodégradable. Jetez la vaisselle en bambou usagée dans le bac à déchets organiques ou apportez-la dans une installation de compostage.
- La vaisselle en bambou endommagée qui ne peut pas être compostée (par ex. en raison de revêtements ou de colles) doit être éliminée avec les ordures ménagères résiduelles.
- Consultez les consignes locales de tri des déchets dans votre commune.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque d'éclats ou de bords tranchants en cas d'endommagement du bambou.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Manual de usuario: Cosy & Trendy Plato Giratorio / Lazy Susan Bambú ø 42 cm

Título del producto

Cosy & Trendy Plato Giratorio / Lazy Susan Bambú ø 42 cm

Contenido del producto

- 1x Plato giratorio (Diámetro 42 cm, Altura 30 mm)
- Material: Bambú

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal como bandeja giratoria en la mesa para platos compartidos como tapas, sushi o comidas asiáticas; también apto para almacenar especias y aceites en el armario de cocina
- Funcionamiento: Colocar el plato sobre una superficie plana y estable, y girarlo suavemente para acercar cuencos, salsas o dips
- Carga máxima: Distribuir uniformemente el peso de los cuencos y platos sobre la bandeja
- Apto para lavavajillas: No
- Limpieza: Lavar únicamente a mano con un paño húmedo o detergente suave; no sumergir en agua
- Mantenimiento: Secar inmediatamente después del lavado para evitar daños por humedad y deformación del bambú; aplicar aceite apto para uso alimentario ocasionalmente prolonga la vida útil del producto
- No apto para uso en microondas ni en horno

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar a mano con agua tibia y un lavavajillas suave. Enjuagar bien y secar inmediatamente.
- Secado: No remojar el bambú en agua. Secar completamente el producto con un paño seco inmediatamente después del lavado.
- Mantenimiento: Tratar periódicamente el bambú con aceite apto para uso alimentario (como aceite de linaza o aceite mineral) para evitar que se seque y agriete.
- Almacenamiento: Guardar en un lugar seco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa y de ambientes húmedos.
- Evitar: No utilizar productos de limpieza abrasivos ni estropajos de acero, ya que dañan la superficie del bambú.

Instrucciones de seguridad

- Riesgo de daño: El bambú puede agrietarse o astillarse ante impactos fuertes o caídas. Inspeccione el producto regularmente para detectar grietas o astillas.
- Astillas: Deje de usar el producto inmediatamente si se observan astillas o grietas, para evitar el riesgo de lesiones en la boca.
- Humedad: No exponga el bambú a humedad prolongada ni a remojo, ya que puede provocar

hinchazón, deformación o moho.

- **Calor:** No exponga el bambú a llamas abiertas ni a calor directo extremo.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- El bambú es un material biodegradable. Deseche la vajilla de bambú en desuso en el contenedor de residuos orgánicos o llévela a una instalación de compostaje.
- La vajilla de bambú dañada que no pueda compostarse (p. ej., debido a recubrimientos o adhesivos) debe eliminarse con los residuos domésticos generales.
- Consulte las directrices locales de separación de residuos de su municipio.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de astillas o bordes afilados si el bambú resulta dañado.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Cosy & Trendy Draaiplateau / Lazy Susan

Bamboe ø 42 cm

Produkttitel

Cosy & Trendy Draaiplateau / Lazy Susan Bamboe ø 42 cm

Produktets indhold

- 1x Draaiplateau (Diameter 42 cm, Hoogte 30 mm)
- Materiaal: Bamboe

Brugsanvisning

- Gebruik: Ideaal als draaiend serverbord op tafel voor gedeelde gerechten zoals tapas, sushi of Aziatische maaltijden; ook geschikt voor opslag van kruiden en oliën in de keukenkast
- Bediening: Plaats het plateau op een vlakke, stabiele ondergrond en draai het voorzichtig rond om schalen, sauzen of dips binnen handbereik te brengen
- Maximale belasting: Verdeel het gewicht van schalen en gerechten gelijkmatig over het plateau
- Vaatwasserbestendig: Nee
- Reiniging: Uitsluitend met de hand wassen met een vochtige doek of mild afwasmiddel; niet weken in water
- Onderhoud: Na het wassen direct drogen om vochtschade en vervorming van het bamboe te voorkomen; af en toe insmeren met voedingsveilige olie verlengt de levensduur
- Niet geschikt voor gebruik in magnetron of oven

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

- Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel goed na en droog direct af.
- Drogen: Laat bamboe niet weken in water. Droog het product direct na het wassen volledig af met een droge doek.
- Onderhoud: Behandel bamboe periodiek met voedingsolie (zoals lijnolie of minerale olie) om uitdrogen en scheuren te voorkomen.
- Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vochtige omgevingen.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, deze beschadigen het oppervlak van het bamboe.

Sikkerhedsinstruktioner

- Breukrisico: Bamboe kan bij hevig stoten of vallen beschadigen of splinteren. Controleer het product regelmatig op scheuren of splinters.
- Splinters: Gebruik het product niet meer als er splinters of scheuren zichtbaar zijn, om letsel in de mond te voorkomen.
- Vocht: Stel bamboe niet langdurig bloot aan water of vocht, dit kan zwellen, vervormen of

beschimmelen veroorzaken.

- Hitte: Stel bamboe niet bloot aan open vuur of extreme directe hitte.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

- Bamboe is een biologisch afbreekbaar materiaal. Gooi afgedankt bamboeservies bij de GFT-container of breng het naar een composteervoorziening.
- Beschadigd bamboeservies dat niet composteerbaar is (bijv. door coatings of lijm) kunt u afvoeren via het restafval.
- Raadpleeg de lokale richtlijnen voor afvalscheiding in uw gemeente.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Fareoplysninger

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op splinters of scherpe randen bij beschadiging van het bamboe.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Cosy & Trendy Vassoio Girevole / Lazy Susan Bambù ø 42 cm

Titolo del prodotto

Cosy & Trendy Vassoio Girevole / Lazy Susan Bambù ø 42 cm

Contenuto del prodotto

- 1x Vassoio girevole (Diametro 42 cm, Altezza 30 mm)
- Materiale: Bambù

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale come vassoio girevole da tavola per piatti condivisi come tapas, sushi o pasti asiatici; adatto anche per conservare spezie e oli nella dispensa
- Funzionamento: Posizionare il vassoio su una superficie piana e stabile e ruotarlo delicatamente per avvicinare ciotole, salse o dip
- Carico massimo: Distribuire uniformemente il peso delle ciotole e dei piatti sul vassoio
- Adatto alla lavastoviglie: No
- Pulizia: Lavare solo a mano con un panno umido o un detergente delicato; non immergere in acqua
- Manutenzione: Asciugare immediatamente dopo il lavaggio per evitare danni da umidità e deformazioni del bambù; trattare occasionalmente con olio alimentare per prolungare la durata del prodotto
- Non adatto all'uso in microonde o in forno

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare a mano con acqua calda e un detergente delicato per piatti. Sciacquare accuratamente e asciugare immediatamente.
- Asciugatura: Non immergere il bambù in acqua. Asciugare completamente il prodotto con un panno asciutto subito dopo il lavaggio.
- Manutenzione: Trattare periodicamente il bambù con olio alimentare (come olio di lino o olio minerale) per prevenire essiccazione e crepe.
- Conservazione: Conservare in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano dalla luce solare diretta e da ambienti umidi.
- Evitare: Non utilizzare detergenti abrasivi o pagliette in acciaio, poiché danneggiano la superficie del bambù.

Istruzioni di sicurezza

- Rischio di danno: Il bambù può incrinarsi o scheggiarsi in caso di urti forti o cadute. Ispezionare regolarmente il prodotto per verificare la presenza di crepe o schegge.
- Schegge: Interrompere immediatamente l'uso se sono visibili schegge o crepe, per evitare il rischio di lesioni alla bocca.
- Umidità: Non esporre il bambù a umidità prolungata o ammollo, poiché ciò potrebbe causare

rigonfiamenti, deformazioni o muffa.

- **Calore:** Non esporre il bambù a fiamme libere o a calore diretto estremo.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Il bambù è un materiale biodegradabile. Smaltire le stoviglie in bambù dismesse nel contenitore per rifiuti organici o portarle a un impianto di compostaggio.
- Le stoviglie in bambù danneggiate che non possono essere compostate (ad es. a causa di rivestimenti o adesivi) devono essere smaltite con i rifiuti domestici indifferenziati.
- Consultare le linee guida locali per la raccolta differenziata nel proprio comune.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di schegge o bordi taglienti in caso di danneggiamento del bambù.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cosy & Trendy Obrotowy Talerz Serwisowy / Lazy Susan Bambus ø 42 cm

Tytuł produktu

Cosy & Trendy Obrotowy Talerz Serwisowy / Lazy Susan Bambus ø 42 cm

Zawartość produktu

- 1x Obrotowy talerz serwisowy (Średnica 42 cm, Wysokość 30 mm)
- Materiał: Bambus

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealny jako obrotowa podstawka serwisowa na stole do wspólnych dań, takich jak tapas, sushi lub posiłki azjatyckie; nadaje się również do przechowywania przypraw i olejów w szafce kuchennej
- Obsługa: Umieścić talerz na płaskiej, stabilnej powierzchni i ostrożnie obracać, aby przybliżyć miski, sosy lub dipy
- Maksymalne obciążenie: Równomiernie rozłożyć ciężar misek i potraw na talerzu
- Zmywarko-odporny: Nie
- Czyszczenie: Myć wyłącznie ręcznie wilgotną ściereczką lub łagodnym detergentem; nie moczyć w wodzie
- Konserwacja: Po myciu natychmiast osuszyć, aby zapobiec uszkodzeniom od wilgoci i odkształceniu bambusa; okazjonalne smarowanie olejem spożywczym przedłuża żywotność produktu
- Nie nadaje się do użytku w kuchence mikrofalowej ani w piekarniku

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ręcznie w ciepłej wodzie z łagodnym płynem do naczyń. Dokładnie opłukać i natychmiast wysuszyć.
- Suszenie: Nie moczyć bambusa w wodzie. Natychmiast po umyciu dokładnie wysuszyć produkt suchą ściereczką.
- Konserwacja: Okresowo olejować bambus olejem spożywczym (np. lnianym lub mineralnym), aby zapobiec wysychaniu i pękaniu.
- Przechowywanie: Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgotnego otoczenia.
- Unikać: Nie używać ściernych środków czyszczących ani stalowej wełny, gdyż uszkodzają powierzchnię bambusa.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ryzyko uszkodzenia: Bambus może pękać lub drzazgować pod wpływem silnych uderzeń lub upadku. Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem pęknięć lub drzazg.
- Drzazgi: Natychmiast zaprzestań używania produktu, jeśli widoczne są drzazgi lub pęknięcia, aby uniknąć ryzyka urazu jamy ustnej.

- Wilgoć: Nie narażaj bambusa na długotrwałe działanie wody lub wilgoci, ponieważ może to powodować pęcznienie, odkształcenia lub pleśń.
- Ciepło: Nie narażaj bambusa na otwarty ogień ani ekstremalne bezpośrednie ciepło.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Bambus jest materiałem biodegradowalnym. Zużyte naczynia bambusowe należy wyrzucać do pojemnika na odpady organiczne lub dostarczyć do kompostowni.
- Uszkodzone naczynia bambusowe, których nie można kompostować (np. ze względu na powłoki lub kleje), należy wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.
- Należy stosować się do lokalnych zasad segregacji odpadów obowiązujących w danej gminie.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko drzazg lub ostrych krawędzi w przypadku uszkodzenia bambusa.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Cosy & Trendy Draaiplateau / Lazy Susan Bamboe

Ø 42 cm

Tuotteen nimi

Cosy & Trendy Draaiplateau / Lazy Susan Bamboe Ø 42 cm

Tuotteen sisältö

- 1x Draaiplateau (Diameter 42 cm, Hoogte 30 mm)
- Materiaal: Bamboe

Käyttöohjeet

- Gebruik: Ideaal als draaiend serveerbord op tafel voor gedeelde gerechten zoals tapas, sushi of Aziatische maaltijden; ook geschikt voor opslag van kruiden en oliën in de keukenkast
- Bediening: Plaats het plateau op een vlakke, stabiele ondergrond en draai het voorzichtig rond om schalen, sauzen of dips binnen handbereik te brengen
- Maximale belasting: Verdeel het gewicht van schalen en gerechten gelijkmatig over het plateau
- Vaatwasserbestendig: Nee
- Reiniging: Uitsluitend met de hand wassen met een vochtige doek of mild afwasmiddel; niet weken in water
- Onderhoud: Na het wassen direct drogen om vochtschade en vervorming van het bamboe te voorkomen; af en toe insmeren met voedingsveilige olie verlengt de levensduur
- Niet geschikt voor gebruik in magnetron of oven

Huolto- ja puhdistusohjeet

- Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel goed na en droog direct af.
- Drogen: Laat bamboe niet weken in water. Droog het product direct na het wassen volledig af met een droge doek.
- Onderhoud: Behandel bamboe periodiek met voedingsolie (zoals lijnolie of minerale olie) om uitdrogen en scheuren te voorkomen.
- Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vochtige omgevingen.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, deze beschadigen het oppervlak van het bamboe.

Turvallisuusohjeet

- Breukrisico: Bamboe kan bij hevig stoten of vallen beschadigen of splinteren. Controleer het product regelmatig op scheuren of splinters.
- Splinters: Gebruik het product niet meer als er splinters of scheuren zichtbaar zijn, om letsel in de mond te voorkomen.
- Vocht: Stel bamboe niet langdurig bloot aan water of vocht, dit kan zwellen, vervormen of

beschimmelen veroorzaken.

- Hitte: Stel bamboe niet bloot aan open vuur of extreme directe hitte.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohteet

- Bamboe is een biologisch afbreekbaar materiaal. Gooi afgedankt bamboeservies bij de GFT-container of breng het naar een composteervoorziening.
- Beschadigd bamboeservies dat niet composteerbaar is (bijv. door coatings of lijm) kunt u afvoeren via het restafval.
- Raadpleeg de lokale richtlijnen voor afvalscheiding in uw gemeente.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Vaaratiedot

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op splinters of scherpe randen bij beschadiging van het bamboe.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

cs Návod k použití: Cosy & Trendy Draaiplateau / Lazy Susan Bamboe ø 42 cm

Název výrobku

Cosy & Trendy Draaiplateau / Lazy Susan Bamboe ø 42 cm

Obsah výrobku

- 1x Draaiplateau (Diameter 42 cm, Hoogte 30 mm)
- Materiaal: Bamboe

Návod k použití

- Gebruik: Ideaal als draaiend serveerbord op tafel voor gedeelde gerechten zoals tapas, sushi of Aziatische maaltijden; ook geschikt voor opslag van kruiden en oliën in de keukenkast
- Bediening: Plaats het plateau op een vlakke, stabiele ondergrond en draai het voorzichtig rond om schalen, sauzen of dips binnen handbereik te brengen
- Maximale belasting: Verdeel het gewicht van schalen en gerechten gelijkmatig over het plateau
- Vaatwasserbestendig: Nee
- Reiniging: Uitsluitend met de hand wassen met een vochtige doek of mild afwasmiddel; niet weken in water
- Onderhoud: Na het wassen direct drogen om vochtschade en vervorming van het bamboe te voorkomen; af en toe insmeren met voedingsveilige olie verlengt de levensduur
- Niet geschikt voor gebruik in magnetron of oven

Pokyny pro údržbu a čištění

- Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel goed na en droog direct af.
- Drogen: Laat bamboe niet weken in water. Droog het product direct na het wassen volledig af met een droge doek.
- Onderhoud: Behandel bamboe periodiek met voedingsolie (zoals lijnolie of minerale olie) om uitdrogen en scheuren te voorkomen.
- Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vochtige omgevingen.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, deze beschadigen het oppervlak van het bamboe.

Bezpečnostní pokyny

- Breukrisico: Bamboe kan bij hevig stoten of vallen beschadigen of splinteren. Controleer het product regelmatig op scheuren of splinters.
- Splinters: Gebruik het product niet meer als er splinters of scheuren zichtbaar zijn, om letsel in de mond te voorkomen.
- Vocht: Stel bamboe niet langdurig bloot aan water of vocht, dit kan zwellen, vervormen of

beschimmelen veroorzaken.

- Hitte: Stel bamboe niet bloot aan open vuur of extreme directe hitte.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

- Bamboe is een biologisch afbreekbaar materiaal. Gooi afgedankt bamboeservies bij de GFT-container of breng het naar een composteervoorziening.
- Beschadigd bamboeservies dat niet composteerbaar is (bijv. door coatings of lijm) kunt u afvoeren via het restafval.
- Raadpleeg de lokale richtlijnen voor afvalscheiding in uw gemeente.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informace o nebezpečí

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op splinters of scherpe randen bij beschadiging van het bamboe.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Cosy & Trendy Draaiplateau / Lazy Susan Bamboe ø 42 cm

Termék neve

Cosy & Trendy Draaiplateau / Lazy Susan Bamboe ø 42 cm

A termék tartalma

- 1x Draaiplateau (Diameter 42 cm, Hoogte 30 mm)
- Materiaal: Bamboe

Használati utasítás

- Gebruik: Ideaal als draaiend serveerbord op tafel voor gedeelde gerechten zoals tapas, sushi of Aziatische maaltijden; ook geschikt voor opslag van kruiden en oliën in de keukenkast
- Bediening: Plaats het plateau op een vlakke, stabiele ondergrond en draai het voorzichtig rond om schalen, sauzen of dips binnen handbereik te brengen
- Maximale belasting: Verdeel het gewicht van schalen en gerechten gelijkmatig over het plateau
- Vaatwasserbestendig: Nee
- Reiniging: Uitsluitend met de hand wassen met een vochtige doek of mild afwasmiddel; niet weken in water
- Onderhoud: Na het wassen direct drogen om vochtschade en vervorming van het bamboe te voorkomen; af en toe insmeren met voedingsveilige olie verlengt de levensduur
- Niet geschikt voor gebruik in magnetron of oven

Karbantartási és tisztítási útmutató

- Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel goed na en droog direct af.
- Drogen: Laat bamboe niet weken in water. Droog het product direct na het wassen volledig af met een droge doek.
- Onderhoud: Behandel bamboe periodiek met voedingsolie (zoals lijnolie of minerale olie) om uitdrogen en scheuren te voorkomen.
- Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vochtige omgevingen.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, deze beschadigen het oppervlak van het bamboe.

Biztonsági utasítások

- Breukrisico: Bamboe kan bij hevig stoten of vallen beschadigen of splinteren. Controleer het product regelmatig op scheuren of splinters.
- Splinters: Gebruik het product niet meer als er splinters of scheuren zichtbaar zijn, om letsel in de mond te voorkomen.
- Vocht: Stel bamboe niet langdurig bloot aan water of vocht, dit kan zwellen, vervormen of

beschimmelen veroorzaken.

- Hitte: Stel bamboe niet bloot aan open vuur of extreme directe hitte.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

- Bamboe is een biologisch afbreekbaar materiaal. Gooi afgedankt bamboeservies bij de GFT-container of breng het naar een composteervoorziening.
- Beschadigd bamboeservies dat niet composteerbaar is (bijv. door coatings of lijm) kunt u afvoeren via het restafval.
- Raadpleeg de lokale richtlijnen voor afvalscheiding in uw gemeente.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op splinters of scherpe randen bij beschadiging van het bamboe.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Cosy & Trendy Draaiplateau / Lazy Susan Bamboe ø 42 cm

Título do produto

Cosy & Trendy Draaiplateau / Lazy Susan Bamboe ø 42 cm

Conteúdo do produto

- 1x Draaiplateau (Diameter 42 cm, Hoogte 30 mm)
- Materiaal: Bamboe

Instruções de utilização

- Gebruik: Ideaal als draaiend serveerbord op tafel voor gedeelde gerechten zoals tapas, sushi of Aziatische maaltijden; ook geschikt voor opslag van kruiden en oliën in de keukenkast
- Bediening: Plaats het plateau op een vlakke, stabiele ondergrond en draai het voorzichtig rond om schalen, sauzen of dips binnen handbereik te brengen
- Maximale belasting: Verdeel het gewicht van schalen en gerechten gelijkmatig over het plateau
- Vaatwasserbestendig: Nee
- Reiniging: Uitsluitend met de hand wassen met een vochtige doek of mild afwasmiddel; niet weken in water
- Onderhoud: Na het wassen direct drogen om vochtschade en vervorming van het bamboe te voorkomen; af en toe insmeren met voedingsveilige olie verlengt de levensduur
- Niet geschikt voor gebruik in magnetron of oven

Instruções de manutenção e limpeza

- Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel goed na en droog direct af.
- Drogen: Laat bamboe niet weken in water. Droog het product direct na het wassen volledig af met een droge doek.
- Onderhoud: Behandel bamboe periodiek met voedingsolie (zoals lijnolie of minerale olie) om uitdrogen en scheuren te voorkomen.
- Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vochtige omgevingen.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, deze beschadigen het oppervlak van het bamboe.

Instruções de segurança

- Breukrisico: Bamboe kan bij hevig stoten of vallen beschadigen of splinteren. Controleer het product regelmatig op scheuren of splinters.
- Splinters: Gebruik het product niet meer als er splinters of scheuren zichtbaar zijn, om letsel in de mond te voorkomen.
- Vocht: Stel bamboe niet langdurig bloot aan water of vocht, dit kan zwellen, vervormen of

beschimmelen veroorzaken.

- Hitte: Stel bamboe niet bloot aan open vuur of extreme directe hitte.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

- Bamboe is een biologisch afbreekbaar materiaal. Gooi afgedankt bamboeservies bij de GFT-container of breng het naar een composteervoorziening.
- Beschadigd bamboeservies dat niet composteerbaar is (bijv. door coatings of lijm) kunt u afvoeren via het restafval.
- Raadpleeg de lokale richtlijnen voor afvalscheiding in uw gemeente.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informações sobre perigos

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op splinters of scherpe randen bij beschadiging van het bamboe.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Bruksanvisning: Cosy & Trendy Draaiplateau / Lazy Susan

Bamboe ø 42 cm

Produkttitel

Cosy & Trendy Draaiplateau / Lazy Susan Bamboe ø 42 cm

Produktinnhold

- 1x Draaiplateau (Diameter 42 cm, Hoogte 30 mm)
- Materiaal: Bamboe

Bruksanvisning

- Gebruik: Ideaal als draaiend serverbord op tafel voor gedeelde gerechten zoals tapas, sushi of Aziatische maaltijden; ook geschikt voor opslag van kruiden en oliën in de keukenkast
- Bediening: Plaats het plateau op een vlakke, stabiele ondergrond en draai het voorzichtig rond om schalen, sauzen of dips binnen handbereik te brengen
- Maximale belasting: Verdeel het gewicht van schalen en gerechten gelijkmatig over het plateau
- Vaatwasserbestendig: Nee
- Reiniging: Uitsluitend met de hand wassen met een vochtige doek of mild afwasmiddel; niet weken in water
- Onderhoud: Na het wassen direct drogen om vochtschade en vervorming van het bamboe te voorkomen; af en toe insmeren met voedingsveilige olie verlengt de levensduur
- Niet geschikt voor gebruik in magnetron of oven

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

- Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel goed na en droog direct af.
- Drogen: Laat bamboe niet weken in water. Droog het product direct na het wassen volledig af met een droge doek.
- Onderhoud: Behandel bamboe periodiek met voedingsolie (zoals lijnolie of minerale olie) om uitdrogen en scheuren te voorkomen.
- Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vochtige omgevingen.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, deze beschadigen het oppervlak van het bamboe.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Breukrisico: Bamboe kan bij hevig stoten of vallen beschadigen of splinteren. Controleer het product regelmatig op scheuren of splinters.
- Splinters: Gebruik het product niet meer als er splinters of scheuren zichtbaar zijn, om letsel in de mond te voorkomen.
- Vocht: Stel bamboe niet langdurig bloot aan water of vocht, dit kan zwellen, vervormen of

beschimmelen veroorzaken.

- Hitte: Stel bamboe niet bloot aan open vuur of extreme directe hitte.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

- Bamboe is een biologisch afbreekbaar materiaal. Gooi afgedankt bamboeservies bij de GFT-container of breng het naar een composteervoorziening.
- Beschadigd bamboeservies dat niet composteerbaar is (bijv. door coatings of lijm) kunt u afvoeren via het restafval.
- Raadpleeg de lokale richtlijnen voor afvalscheiding in uw gemeente.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informasjon om farer

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op splinters of scherpe randen bij beschadiging van het bamboe.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Cosy & Trendy Draaiplateau / Lazy Susan Bamboe ø 42 cm

Titlul produsului

Cosy & Trendy Draaiplateau / Lazy Susan Bamboe ø 42 cm

Conținutul produsului

- 1x Draaiplateau (Diameter 42 cm, Hoogte 30 mm)
- Materiaal: Bamboe

Instrucțiuni de utilizare

- Gebruik: Ideaal als draaiend serveerbord op tafel voor gedeelde gerechten zoals tapas, sushi of Aziatische maaltijden; ook geschikt voor opslag van kruiden en oliën in de keukenkast
- Bediening: Plaats het plateau op een vlakke, stabiele ondergrond en draai het voorzichtig rond om schalen, sauzen of dips binnen handbereik te brengen
- Maximale belasting: Verdeel het gewicht van schalen en gerechten gelijkmatig over het plateau
- Vaatwasserbestendig: Nee
- Reiniging: Uitsluitend met de hand wassen met een vochtige doek of mild afwasmiddel; niet weken in water
- Onderhoud: Na het wassen direct drogen om vochtschade en vervorming van het bamboe te voorkomen; af en toe insmeren met voedingsveilige olie verlengt de levensduur
- Niet geschikt voor gebruik in magnetron of oven

Instrucțiuni de întreținere și curățare

- Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel goed na en droog direct af.
- Drogen: Laat bamboe niet weken in water. Droog het product direct na het wassen volledig af met een droge doek.
- Onderhoud: Behandel bamboe periodiek met voedingsolie (zoals lijnolie of minerale olie) om uitdrogen en scheuren te voorkomen.
- Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vochtige omgevingen.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, deze beschadigen het oppervlak van het bamboe.

Instrucțiuni de siguranță

- Breukrisico: Bamboe kan bij hevig stoten of vallen beschadigen of splinteren. Controleer het product regelmatig op scheuren of splinters.
- Splinters: Gebruik het product niet meer als er splinters of scheuren zichtbaar zijn, om letsel in de mond te voorkomen.
- Vocht: Stel bamboe niet langdurig bloot aan water of vocht, dit kan zwellen, vervormen of

beschimmelen veroorzaken.

- Hitte: Stel bamboe niet bloot aan open vuur of extreme directe hitte.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

- Bamboe is een biologisch afbreekbaar materiaal. Gooi afgedankt bamboeservies bij de GFT-container of breng het naar een composteervoorziening.
- Beschadigd bamboeservies dat niet composteerbaar is (bijv. door coatings of lijm) kunt u afvoeren via het restafval.
- Raadpleeg de lokale richtlijnen voor afvalscheiding in uw gemeente.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informații despre pericole

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op splinters of scherpe randen bij beschadiging van het bamboe.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Cosy & Trendy Roterande Serveringsbricka / Lazy Susan Bambu ø 42 cm

Produkttitel

Cosy & Trendy Roterande Serveringsbricka / Lazy Susan Bambu ø 42 cm

Produktinnehåll

- 1x Roterande serveringsbricka (Diameter 42 cm, Höjd 30 mm)
- Material: Bambu

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk som roterande serveringsbricka på bordet för delade rätter som tapas, sushi eller asiatiska måltider; passar även för förvaring av kryddor och oljor i köksskåpet
- Handhavande: Placera brickan på en plan och stabil yta och rotera den försiktigt för att föra skålar, såser eller dipp inom räckhåll
- Maximal belastning: Fördela vikten av skålar och rätter jämnt över brickan
- Diskmaskinsäker: Nej
- Rengöring: Handdisk endast med en fuktig trasa eller milt diskmedel; lägg inte i blöt
- Underhåll: Torka omedelbart efter diskning för att förhindra fuktskador och att bambu deformeras; behandla emellanåt med livsmedelsgodkänd olja för att förlänga produktens livslängd
- Inte lämplig för användning i mikrovågsugn eller ugn

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Handtvätta med varmt vatten och ett milt diskmedel. Skölj noggrant och torka av omedelbart.
- Torkning: Låt inte bambu ligga i blöt. Torka produkten omedelbart och helt med en torr duk efter diskning.
- Underhåll: Behandla bambu regelbundet med livsmedelsgodkänd olja (t.ex. linolja eller mineralolja) för att förhindra uttorkning och sprickbildning.
- Förvaring: Förvara på en torr, välventilerad plats, borta från direkt solljus och fuktiga miljöer.
- Undvik: Använd inte slipande rengöringsmedel eller stålull, eftersom dessa skadar bambuytan.

Säkerhetsinstruktioner

- Skaderisk: Bambu kan spricka eller flisa sig vid kraftiga stötar eller fall. Kontrollera regelbundet produkten för sprickor eller flisningar.
- Splitter: Sluta använda produkten omedelbart om splitter eller sprickor är synliga, för att undvika skaderisk i munnen.
- Fukt: Utsätt inte bambu för långvarig fukt eller blötläggning, eftersom detta kan orsaka svällning, deformation eller mögel.
- Värme: Utsätt inte bambu för öppen låga eller extrem direkt värme.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Bambu är ett biologiskt nedbrytbart material. Kasserat bambusservis kan slängas i matavfallet eller lämnas till en komposteringsanläggning.
- Skadat bambusservis som inte kan komposteras (t.ex. på grund av beläggningar eller lim) ska slängas i restavfallet.
- Följ de lokala riktlinjerna för avfallssortering i din kommun.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för splitter eller vassa kanter om bambu skadas.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.